

Guide d'installation



L2

Foyer à gaz à évent direct
et dégagement zéro
gaz naturel 1700KN
gaz propane 1700KP

Installateur : Laissez cette notice avec l'appareil.
Consommateur : Conservez cette notice pour
consultation ultérieure.

Installateur : Placez l'étiquette du
modèle/numéro de série ici.

⚠ AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPOSITION

Le non-respect des avertissements
de sécurité pourrait entraîner des
blessures graves, la mort ou des
dommages matériels.

Ne pas entreposer ni utiliser d'essence
ni d'autres vapeurs ou liquides inflam-
mables dans le voisinage de cet appareil
ou de tout autres appareil.

QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ

- Ne pas tenter d'allumer l'appareil.

- Ne touchez à aucun interrupteur. Ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment où vous vous trouvez.
- Sortez immédiatement du bâtiment.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.
- Si vous ne pouvez joindre le fournisseur de gaz, appelez le service d'incendies.

L'installation et l'entretien doivent être assurés par un installateur ou un service d'entretien qualifié; ou par le fournisseur de gaz.

⚠ DANGER



Vitre chaude -
risque de brûlures.
Ne touchez pas une
vitre non refroidie.
Ne laissez jamais un
enfant toucher la
vitre.

L'écran pare-étincelles fourni avec
ce foyer réduit le risque de brûlure
en cas de contact accidentel avec
la vitre chaude et doit être installé
pour la protection des enfants et
des personnes à risques.

Cet appareil peut être installé dans une maison mobile déjà sur le marché et établie de façon permanente, là où la réglementation le permet. Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil ne peut être converti pour l'utilisation avec un autre type de gaz, à moins que la conversion ne soit faite à l'aide d'un kit de conversion certifié.

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

Massachusetts :

Dans l'état du Massachusetts, l'installation de la tuyauterie et la connexion finale doivent être effectuées par un plombier ou un technicien du gaz qualifiés. Voir les exigences de Détecteur de monoxyde de carbone, page 64.

AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le benzène, identifié par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer ou des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Note : Le gaz naturel, dans son état original, contient du Benzène.

Ce guide contient les directives pour l'installation de l'**appareil SEULEMENT**. Une bordure est **EXIGÉE** afin de compléter l'installation. Un pare-étincelles est fourni avec la bordure. **Consultez le guide fourni avec la bordure pour l'installation.**

Cet appareil est un appareil de chauffage domestique. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins, tel que le séchage de vêtements, etc.

Cet appareil peut être installé dans une chambre à coucher ou un boudoir.

This manual is available in English upon request.



Aux États-Unis, nous recommandons que nos foyers à gaz soient installés et entretenus par des professionnels certifiés par NFI (National Fireplace Institute®). [traduction]



L'information contenue dans ce guide est correcte au moment de l'impression. Miles Industries Ltd. se réserve le droit de changer ou modifier ce guide sans préavis. Miles Industries Ltd. n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, pour l'installation ou l'entretien du foyer et n'assume aucune responsabilité pour dommage(s) découlant d'une installation ou entretien fautifs.

© Droits d'auteurs Miles Industries Ltd., 2024. Tous droits réservés.
Conçu et fabriqué pour Miles Industries Ltd.

Bienvenue chez Valor®

Cet appareil a été installé professionnellement par :

Détaillant :

Téléphone :

**Veillez lire ce guide AVANT
d'installer et d'opérer cet appareil.**

| | |
|--|-----------|
| Consignes de sécurité | 4 |
| Spécifications | 6 |
| Accessoires | 7 |
| Dimensions et emplacement | 8 |
| Planification | 9 |
| Avant d'installer..... | 9 |
| Concept..... | 10 |
| Dégagements aux combustibles..... | 11 |
| Encastrement..... | 13 |
| Finition du mur..... | 16 |
| Spécifications des matériaux..... | 16 |
| Panneau de béton incombustible..... | 16 |
| Évacuation | 19 |
| Concept..... | 19 |
| Coaxiale..... | 20 |
| Systèmes d'évacuation coaxiale typiques..... | 20 |
| Grille d'évacuation..... | 21 |
| Position des restricteurs..... | 22 |
| Sortie d'évacuation horizontale..... | 23 |
| Sortie d'évacuation verticale..... | 24 |
| Conversion colinéaire..... | 25 |
| Applications..... | 25 |
| Préparez le foyer existant..... | 25 |
| Installation complète dans un foyer existant..... | 26 |
| Installation partielle dans un foyer existant..... | 27 |
| Installation dans une cheminée adjacente..... | 28 |
| Exemple d'accessoires—conversion colinéaire..... | 29 |
| Installation | 30 |
| Préparation de l'appareil..... | 30 |
| Convertissez la buse d'évent (si nécessaire)..... | 31 |
| Placez l'appareil dans la charpente..... | 32 |
| Enlevez la fenêtre..... | 33 |

| | |
|---|-----------|
| Système HeatShift™—si utilisé..... | 34 |
| Enlevez le déflecteur de convection..... | 34 |
| Installez les buses HeatShift..... | 34 |
| Alimentation électrique..... | 35 |
| Alimentation de gaz..... | 37 |
| Panneaux intérieurs..... | 39 |
| Lits de combustion..... | 41 |
| Bois de grève 1705DWKV2..... | 41 |
| Verre décoratif Murano 1700DGM..... | 44 |
| Pierres et gravier 1714RSS..... | 45 |
| Bois fendu 1705SWKV2..... | 48 |
| Bois de bouleau 1705BLKV2..... | 51 |
| Réinstallation de la fenêtre et vérification..... | 54 |
| Interrupteur mural et porte-piles..... | 55 |
| Synchronisation de la télécommande..... | 57 |
| Vérification de l'opération et aération..... | 59 |
| Bordure et Pare-étincelles..... | 60 |
| Schéma des connexions | 61 |
| Accessoires d'évacuation certifiés | 62 |
| Commonwealth du Massachusetts | 64 |
| Appendice A—Consignes d'allumage | 66 |
| Appendice B—Guide de télécommande | 67 |
| Appendice C—Interrupteur mural | 74 |
| Appendice D—Système HeatShift | 75 |
| Appendice E—Pièces de remplacement | 96 |

Consignes de sécurité


Ce guide contient des directives très importantes concernant le fonctionnement sécuritaire de votre foyer de même que des directives pour son entretien. Veuillez lire attentivement et vous assurez de comprendre toutes les directives avant d'utiliser votre foyer. Le défaut de suivre ces directives pourrait résulter en risque d'incendie et annulation de la garantie.

Vous pouvez obtenir un guide de remplacement visitez foyervalor.com.

AVERTISSEMENT : Extrêmement chaud!

Chaleur et inflammabilité

- Certaines parties de votre foyer sont extrêmement chaudes, particulièrement la vitre. Utilisez le pare-étincelles fourni avec le foyer ou une barrière afin de réduire les risques de brûlures sévères.
- La vitre de la fenêtre peut excéder 500 °F (260 °C) en chauffant à pleine capacité.
- Toujours tenir l'entourage du foyer libre de matériaux combustibles, d'essence ou d'autres gaz et liquides inflammables.
- Attention aux murs chauds! Le mur directement au-dessus du foyer peut devenir très chaud quand le foyer fonctionne. Même s'il est construit de matériaux sécuritaires, il peut atteindre des températures excédant 200 °F (93 °C). Ne pas toucher!
- Attention à la dalle/tablette devant le foyer! Toute surface directement devant la fenêtre du foyer peut devenir très chaude quand le foyer fonctionne. Même si elle est construite de matériaux sécuritaires, elle peut atteindre des températures excédant 200 °F (93 °C) dépendant de sa profondeur. Évitez d'y toucher! Ne placez pas d'objet sur cette surface! La température devant le foyer sera réduite si le pare-étincelles est installé.
- Certains matériaux ou objets, même s'ils sont sécuritaires, peuvent se décolorer, rétrécir, se déformer, craquer, peler ou subir d'autres avaries à cause de la chaleur produite par le foyer. Évitez de placer des chandelles, toiles, photos ou autres articles inflammables ou sensibles à la chaleur, ou des meubles, à moins de 36 pouces (0,9 m) du foyer.
- En raison de températures élevées, l'appareil devrait être installé où il y a peu de circulation et loin du mobilier et tentures.
- On ne devrait pas placer de vêtements ni d'autres matières inflammables sur l'appareil ni à proximité.



Pare-étincelles et sécurité

- Un écran destiné à réduire le risque de brûlure attribuable à la vitre chaude est fourni avec cet appareil et devrait être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques.
- Les enfants et les adultes devraient être informés des dangers que posent les températures de surface élevées et se tenir à distance afin d'éviter des brûlures ou que leurs vêtements ne s'enflamment.
- Les jeunes enfants devraient être surveillés étroitement lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce que l'appareil. Les tout petits, les jeunes enfants ou les adultes peuvent subir des brûlures s'ils viennent en contact avec la surface chaude. Il est recommandé d'installer une barrière physique si des personnes à risques habitent la maison. Pour empêcher l'accès à un foyer, installez une barrière de sécurité; cette mesure empêchera les tout petits, les jeunes enfants et toute autre personne à risque d'avoir accès à la pièce et aux surfaces chaudes.
- Tout écran ou protecteur retiré pour permettre l'entretien de l'appareil doit être remis en place avant de mettre l'appareil en marche.

Consignes de sécurité

Fenêtre de verre



AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser l'appareil si le panneau frontal en verre n'est pas en place, est craqué ou brisé.

Ne pas frapper ou claquer la fenêtre.

Confiez le remplacement du panneau à un technicien agréé.

- La fenêtre doit être en place et scellée avant l'allumage sécuritaire du foyer.
- La fenêtre vitrée ne peut être remplacée que d'une seule pièce, telle que fournie par le fabricant. Aucune substitution ne peut être utilisée.
- Ne pas utiliser de nettoyant abrasifs sur la fenêtre vitrée. Ne pas nettoyer la fenêtre vitrée lorsqu'elle est chaude.

Évacuation

- Cet appareil doit être utilisé avec un système d'évacuation tel que décrit dans ce guide d'installation. Aucun autre système d'évacuation ou élément ne doit être utilisé.
- Ne bloquez jamais le débit d'air comburant et d'évacuation. Gardez le devant de l'appareil libre de tout obstacle et matériau afin de permettre l'entretien et l'opération adéquate.
- Ce foyer à gaz et son système d'évacuation doivent évacuer l'air comburant directement à l'extérieur de l'édifice et ne doivent jamais être reliés à une cheminée desservant un autre appareil brûlant des combustibles solides. Chaque foyer à gaz doit utiliser un système d'évacuation séparé. Les systèmes d'évacuation communs sont interdits.

Usage recommandé

- Ce foyer est conçu et certifié à titre de chauffage d'appoint et fourni son meilleur potentiel d'économie d'énergie lorsqu'il est utilisé en présence de l'utilisateur. L'usage d'une source de chaleur primaire alternative est conseillé.
- Cet appareil ne peut être utilisé avec des combustibles solides.
- Ne pas utiliser cet appareil comme source temporaire de chauffage durant la construction.

Inspection initiale et annuelle

- L'installation et la réparation devraient être confiées à un technicien qualifié. L'appareil devrait faire l'objet d'une inspection par un technicien professionnel avant d'être utilisé et au moins une fois l'an par la suite. Des nettoyages plus fréquents peuvent être nécessaires si les tapis, la literie, et cetera produisent une quantité importante de poussière. Il est essentiel que les compartiments abritant les commandes, les brûleurs et les conduits de circulation d'air de l'appareil soient tenus propres.
- Ne pas se servir de cet appareil s'il a été plongé dans l'eau, même partiellement. Faire inspecter l'appareil par un technicien qualifié et remplacer toute partie du système de contrôle et toute commande qui ont été plongées dans l'eau.




AVERTISSEMENT

Sortie en cantonnière

Sortie avant

Sorties sur les côtés



**Système HeatShift :
Ne pas couvrir ou
placer d'objet sur
les sorties d'air
chaud!**

Spécifications

Normes et codes

Cet appareil est homologué selon les normes de l'ANSI Z21.88/CSA 2.33 *American National Standard / CSA Standard for Vented Gas Fireplace Heaters for use in Canada and USA*, et selon CGA 2.17-91 *High Altitude Standard* au Canada. Cet appareil ne peut être utilisé que pour les installations à évent direct.

Cet appareil est conforme au CSA P.4.1-15 *Testing method for measuring annual fireplace efficiencies*.

L'installation doit être effectuée selon les codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, selon le *National Fuel Gas Code*, ANSI Z223.1/NFPA 54 ou le *Code d'installation du gaz naturel et du propane* en vigueur au Canada CAN/CGA-B149.1. Seul un technicien qualifié et licencié, ou expérimenté doit installer cet appareil.

Cet appareil doit être mis à la terre selon les codes locaux ou, en l'absence de tels codes, selon le *National Electrical Code*, ANSI/NFPA 70 ou le *Code canadien de l'électricité*, CSA C22.1.

Indices signalétiques

| Modèle | 1700KN | 1700KP |
|---|----------------|---------|
| Gaz | Naturel | Propane |
| Altitude (pi)* | 0-4 500 pieds* | |
| Apport maximal (Btu/hre) | 36 000 | 36 000 |
| Apport minimal (Btu/hre) | 21 000 | 22 500 |
| Pression d'admission (c.e.) | 3,7" | 9" |
| Pression d'alimentation minimale (c.e.) | 5" | 11" |
| Pression d'alimentation maximale (c.e.) | 10" | 14" |
| Injecteur du brûleur (n°) | DMS#32 | DMS#49 |
| Injecteur de veilleuse (n°) | 51 | 30 |
| Vis d'apport minimal (n°) | 220 | 160 |

*Installations à hautes altitudes

Les taux d'apport sont indiqués en Btu par heure et sont certifiés sans ajustement pour les altitudes jusqu'à 1 370 m (4 500 pi) au-dessus du niveau de la mer.


Pour les altitudes au-dessus de 1 370 m (4500 pi) aux États-Unis, les installations doivent être faites selon ANSI Z223.1 en vigueur et/ou les codes locaux ayant juridiction. Dans certaines régions, les taux d'apport sont déjà réduits pour compenser pour l'altitude—contactez votre fournisseur de gaz local pour confirmer.

Pour les installations au-dessus de 1 370 m (4 500 pi) au Canada, consultez les autorités locales ou provinciales ayant juridiction.

Alimentation de gaz

Le foyer 1700KN utilise le gaz naturel.

Le foyer 1700KP utilise le gaz propane.



La pression d'alimentation doit être entre les limites indiquées à la section *Indices signalétiques*.

La connexion d'alimentation est de 3/8" NPT mâle et est située du côté gauche de la boîte de foyer. Un robinet d'arrêt manuel (non-inclus) doit être installé sur la conduite d'alimentation afin de pouvoir isoler l'appareil pour l'entretien. Consultez la section *Alimentation de gaz* à la page 37 pour les détails.

Conversion de gaz

Les foyers 1700K sont offerts pour usage avec le gaz naturel ou le gaz propane. Les foyers peuvent être convertis d'un type de gaz à l'autre. Consultez le Guide d'installation fourni avec le kit de conversion de gaz pour plus de détails.

Alimentation électrique

Les foyers 1700K installés à l'intérieur fonctionnent avec des piles et chauffent sans électricité. Cependant, le courant électrique est requis pour faire fonctionner les accessoires optionnels Ventilateur de circulation 1595CFKV2, Module WiFi GV60WIFI ou Ventilateur de zone 1270RBK.

Système HeatShift™

Les foyers 1700K sont conçus pour permettre l'installation du système HeatShift optionnel, lequel redistribue l'air chaud du foyer en utilisant la convection naturelle, sans nécessiter de ventilateur.

La sortie d'air chaud, située plus haut sur le mur, sur les murs des côtés ou même dans une autre pièce, réduit la température immédiatement au-dessus du foyer et permet d'y placer téléviseur, oeuvre d'art, etcetera.

Veillez noter que les dimensions d'encastrement et les dégagements de manteau ou tablette sont affectés par l'installation du système HeatShift. Voir "Appendice D—Système HeatShift" à la page 75 pour plus de détails.

Conversion pour usage à l'extérieur

Les foyers 1700K sont fournis pour applications intérieures mais peuvent être adaptés pour applications extérieures. Le foyer, utilisé à l'extérieur, doit être à l'abri des intempéries tel que définies dans le Guide d'installation de la trousse de conversion pour applications extérieures GV60CKO.

Accessoires

Accessoires requis Information correcte au moment de l'impression et sujette à changement sans préavis.

| Lits de combustion (un au choix) | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| 1705DWKV2 | Bois de grève | |
| 1700DGM | Verre décoratif Murano | |
| 1714RSS | Pierres et gravier | |
| 1705SWKV2 | Bois fendu | |
| 1705BLKV2 | Bûches de bouleau | |
| Panneaux intérieurs (un au choix) | | |
| 1715FBL | Cannelés noirs | |
| 1725RGL | Verre réfléchissant (exige Supports à rainure et ancrage 1725RGL-3) | |
| 1760PBL | Unis noirs | |
| Bordure (une au choix) | | Pare-étincelles |
| 1730CIK | Encadrement - pare-étincelles mailles fines - HeatShift EXIGÉ | 4007675 |
| 1750LS v2 | Bordures Linear 3-1/2 po, différentes couleurs | 4004221 |
| 1775LFB | Bordure de finition Linear 1 po, noire | 4005562 |

Accessoires optionnels Information correcte au moment de l'impression et sujette à changement sans préavis.

| Trousses de conversion de gaz | |
|-------------------------------|---|
| 1700KNGK | Conversion au gaz naturel |
| 1700KPGK | Conversion au gaz propane |
| Autres accessoires | |
| GV60WIFI* | Module WiFi - exige Module de commande (V-Module) |
| GV60CKO* | Conversion à foyer extérieur |
| 1595CFKV2* | Ventilateur de circulation d'air - exige Module de commande (V-Module) GV60VM |
| 1270RBK* | Ventilateur de zone HeatSplit |
| LDK | Système HeatShift (par gravité) - OBLIGATOIRE avec le 1730CIK |
| Barrière de sécurité | Les barrières de sécurité pour enfants telle que la Cardinal VersaGates sont disponibles chez votre marchand local d'ameublement et d'accessoires pour enfants. |



AVERTISSEMENT


Système HeatShift EXIGÉ lorsque l'Encadrement 1730CIK est installé.




AVERTISSEMENT

*** AUCUNE CONNEXION ÉLECTRIQUE PERMISE pour installations à l'extérieur!**

Dimensions et emplacement



Emplacement





Attention

SEUL le personnel qualifié et licencié devrait installer cet appareil.

1. AVANT DE COMMENCER, VOUS DEVEZ SAVOIR—
DEMANDEZ AU PROPRIÉTAIRE :
 - Est-ce que le Système HeatShift* optionnel sera utilisé;
 - Hauteur de l'appareil et de la dalle, si utilisée;
 - Épaisseur et type de matériaux de finition autour de l'appareil;
 - Bordure utilisée*;
 - Autres accessoires optionnels (s'il y en a);
 - Configuration d'évacuation.
2. Déballez l'appareil et enlevez tout ce qui se trouve autour de l'appareil et à l'intérieur. Recyclez l'emballage.
3. Vérifiez, à l'aide de la liste de contenu de l'emballage, si vous avez en main tous les articles nécessaires à l'installation, incluant :
 - Lit de combustion (emballé séparément);
 - Panneaux intérieurs (emballés séparément);
 - Porte-piles et interrupteur mural;
 - Articles pour installer le système HeatShift (si utilisé);
 - Accessoires d'évacuation;
 - Trousse de conversion de gaz (si nécessaire);
 - Accessoires pour raccordement électrique (si nécessaire).**
4. Lisez attentivement l'Aide-mémoire de l'installateur inclus avec la documentation pour connaître la séquence d'installation.



AVERTISSEMENT


***Système HeatShift EXIGÉ lorsque l'Encadrement 1730CIK est installé.**



AVERTISSEMENT

****AUCUNE CONNEXION ÉLECTRIQUE PERMISE pour installations à l'extérieur!**

Note : Cet appareil peut être installé à l'extérieur dans un endroit à l'abri des intempéries selon le guide d'installation de la trousse de conversion pour l'extérieur GV60CKO.



⚠️ AVERTISSEMENT

La chaleur du foyer peut causer la décoloration, déformation, contraction, des craquelures ou autres dommages à certains objets qui seraient placés à proximité du foyer. Évitez de placer des bougies, photos ou autres articles sensibles à la chaleur près ou autour du foyer.

⚠️ AVERTISSEMENT

SURFACES DES MURS CHAUDES! Les murs directement au-dessus du foyer sont construits de matériaux incombustibles et, même si sécuritaires, leur température peut excéder 200°F (93°C) selon les matériaux. Ne pas toucher! Finissez les murs à l'aide de matériaux conçus pour résister à ces températures.

Planification

Dégagements aux combustibles

Manteau combustible Vu de côté

NOTE


L'usage du Système HeatShift optionnel affecte les dégagements au manteau et dalle protectrice. Voir "Appendice D—Système HeatShift" à la page 91.




AVERTISSEMENT

Système HeatShift EXIGÉ lorsque l'Encadrement 1730CIK est installé.

| Saillie 'A' du manteau | Hauteur 'B' du manteau |
|------------------------|------------------------|
| 6" [152 mm] | 38" [965 mm] |
| 8" [203 mm] | 40" [1016 mm] |
| 10" [254 mm] | 42" [1067 mm] |
| 12" [305 mm] | 44" [1118 mm] |



Mur de côté / patte de manteau combustible Vus du dessus



Charpente


NOTE

L'usage du Système HeatShift optionnel affecte les dégagements au manteau et dalle protectrice. Voir "Appendice D—Système HeatShift" à la page 91.



AVERTISSEMENT


Système HeatShift EXIGÉ lorsque l'Encadrement 1730CIK est installé.




Planification

Encastrement


Tablette partielle, sortie dessus



Évacuation—Sortie verticale de raccordement



Évacuation—Sortie horizontale de raccordement



*Notes sur l'évacuation—toutes configurations

- Les dimensions données ici pour l'évacuation sont approximatives et sont basées sur l'utilisation de coudes Dura-Vent. Les dimensions des rayons de courbe des coudes varient selon les marques. En général, elles sont plus grandes pour les autres marques.
- Un conduit vertical d'un minimum de 24 pouces est exigé au raccordement de l'appareil. Consultez la section "Grille d'évacuation" à la page 21 pour plus d'information sur le parcours de conduits horizontaux permis.
- Trois pouces de dégagement sont exigés au-dessus des conduits horizontaux. Inclinez les conduits horizontaux vers le haut de 1/4 de pouce par pied. Un pouce de dégagement est exigé sur les côtés et en-dessous des conduits horizontaux et autour des conduits verticaux.
- Lorsque vous calculez les longueurs de conduits effectives, soustrayez approximativement 1-1/2 pouce pour les joints des conduits - par exemple, un conduit de 12 pouces ajoutera approximativement 10-1/2 pouces à la longueur totale.

Spécifications des matériaux

Incombustibles

Matériaux qui ne s'enflamment ni ne brûlent. Il s'agit de matériaux tels que l'acier, le fer, les briques, le carrelage, le béton, l'ardoise, le verre, le plâtre ou toute combinaison de ces derniers.

Les matériaux dont on sait qu'ils ont réussi l'essai ASTM E 136, Méthode de test standard du comportement des matériaux dans un four à conduit vertical à 750 °C (1382 °F), peuvent être considérés comme incombustibles.

Combustibles

Les matériaux en bois ou recouverts de bois, papier comprimé, fibres végétales, plastiques ou autres matériaux qui peuvent s'enflammer et brûler, qu'ils soient ignifugés ou non, recouverts de plâtre ou non, doivent être considérés comme des matériaux inflammables.

Panneau de béton incombustible


Le foyer Linear L2 exige un panneau de béton incombustible de 1/2 po (13 mm) ou équivalent qui doit être utilisé comme surface de mur directement autour de l'ouverture de l'appareil. Les dimensions minimales du panneau sont indiquées ci-dessous.

L'extension du panneau de béton en-deça des minimums indiqués aidera à éviter les fissures dues à l'expansion des différents matériaux.

Percez à l'avance le panneau de béton avec des trous surdimensionnés et ne serrez pas trop les vis pour éviter les fissures dues à l'expansion provoquée par la chaleur.

Le panneau standard de placoplâtre peut être utilisé autour du panneau de béton mais il est préférable d'éviter de changer de matériau pour éviter les fissures.

Dimensions minimales du panneau de béton incombustible.
Toute finition de mur appliquée au foyer, aux dimensions montrées ci-dessous doit être incombustible.



| pouces [mm] | avec bordures 1750 ou 1775 | avec encadrement 1730CIK |
|-------------|----------------------------|--------------------------|
| A | Min. 20-1/2 [521] | Min. 20-1/8 [511] |
| B | 14-3/4 [375] | 15-13/16 [401] |
| C | Min. 9-1/4 [235] | Min. 8-9/16 [218] |
| D | Min. 5 [127] | Min. 4-1/2 [114] |
| E | Min. 50 [1270] | Min. 51-1/16 [1296] |

Planification

Finition autour des bordures

Un matériau additionnel incombustible tel que la tuile peut être appliqué sur la surface du panneau de béton ou le panneau peut servir de finition.

Notez cependant qu'une bordure est requise dans tous les cas. **Les matériaux de finition ne doivent pas couvrir la bordure.**

Bordures 1775 et 1750


Seules les bordures 1775 et 1750 pourront être installées par-dessus le matériau de finition, jusqu'à 5/8 de pouce d'épaisseur pour la 1775 et jusqu'à 1 pouce d'épaisseur pour la 1750.

Encadrement 1730


L'encadrement 1730 doit être installé **AVANT** le panneau de béton. Le panneau de béton et les matériaux de finition **NE PEUVENT PAS** être en-dessous de l'encadrement; ils doivent être aboutés au cadre.

Finition du mur


Bordure plus large (1750) peut être ajustée jusqu'à 1 po d'épaisseur par-dessus la surface du panneau de béton. Panneau de béton rentre sous la bordure.



Bordure étroite (1775) peut être ajustée jusqu'à 5/8 po d'épaisseur par-dessus la surface du panneau de béton. Panneau de béton rentre sous la bordure.



Encadrement 1730CIK exige HeatShift. Panneau de béton abouté au cadre. **Cadre doit être installé AVANT le panneau de béton.**



Planification

Prévenir les fissures dans la finition

Nous recommandons l'installation du système HeatShift optionnel afin de réduire la température du mur et minimiser la possibilité de fissure des matériaux de finition.



AVERTISSEMENT

Systeme HeatShift EXIGÉ lorsque l'Encadrement 1730CIK est installé.


Si un fini simple, sans tuile ou autre matériau est désiré, une attention particulière devra être portée aux joints du panneau incombustible et de sa transition avec le placoplâtre afin de contrôler la formation future de fissures.

Le rétrécissement et mouvement des différents matériaux de la charpente et du panneau incombustible peuvent causer la fissuration des matériaux de finition tel que la tuile et autres.

Veillez noter que les températures sur les surfaces du mur incombustibles au-dessus du foyer peuvent excéder 200°F (93°C).


Voici quelques trucs pour aider à prévenir les fissures :

- Permettez aux matériaux de sécher complètement avant de finir le mur. Saturé d'eau, le panneau de béton peut absorber jusqu'à 30 pourcent de son poids en eau et peut rétrécir jusqu'à 1/8 de pouce sur une longueur de 48 pouces lorsqu'il sèche. Faire fonctionner le foyer avant d'appliquer la finition du mur aidera à éliminer toute humidité.



Finition du mur

- Percez toujours d'avance les trous de vis sur le panneau de béton et utilisez des vis appropriées pour le matériau utilisé.
- Utilisez toujours du ruban sur les joints.
- Décalez toujours les joints du panneau mural.
- Derrière les joints, doublez les poutres et poteaux ou utilisez le côté large des poutres et poteaux pour ajouter au support des joints. Un adhésif sur l'arrière du panneau de béton derrière les joints peut aider à contrôler les mouvements créés par l'expansion et la contraction.
- Utilisez plusieurs couches minces de composé à joints et laissez bien sécher chaque couche.
- Assurez-vous que les matériaux utilisés pour la charpente sont bien secs.
- Après avoir appliqué le matériau de finition du mur, chauffez graduellement afin de sécher doucement tout excès d'humidité plutôt que de sécher trop rapidement.
- Évitez de couper le panneau de béton ou les tuiles autour des coins à l'ouverture du foyer; plutôt, créez un joint qui intersecte le coin de l'ouverture.
- Évitez d'utiliser une large pièce sans joint autour de l'ouverture du foyer. L'expansion au-dessus de l'ouverture créera des fissures aux coins supérieurs. Plutôt, créez un joint qui intersecte dans le coin interne pour éviter les fissures.



Évent sur le dessus ou à l'arrière

Cet appareil est fourni avec une buse d'évent de 45 degrés à sortie sur le dessus qui peut être convertie, lors de l'installation, en buse d'évent à sortie vers l'arrière—voir "Convertissez la buse d'évent (si nécessaire)" à la page 31.

Conduits d'évacuation

Cet appareil est certifié pour installation avec des conduits et accessoires coaxiaux pour évent direct d'un diamètre de 4 po sur 6-5/8 po listés dans ce guide—voir "Accessoires d'évacuation certifiés" à la page 62. Suivez les directives d'installation fournies avec chaque conduit et accessoire utilisés.


Cet appareil peut également être converti en une évacuation colinéaire (1 conduit de 3 po de diamètre et 1 conduit de 4 po de diamètre) à l'aide d'accessoires et de raccords pour installation dans un foyer et cheminée à combustible solide—voir section "Conversion colinéaire" à la page 25 et "Accessoires d'évacuation certifiés" à la page 62.

Étanchéité des conduits d'évacuation

Scellez tous les joints **extérieurs** des conduits et coudes coaxiaux incluant chaque joint **extérieurs** des coudes à l'aide de ruban adhésif d'aluminium de haute qualité certifié pour les hautes températures de 2 pouces de largeur (tel que la marque Nashua-322-2 ou similaire). Couvrez complètement tous les joints **extérieurs** et pressez le ruban fermement pour bien l'adhérer.

Un enduit d'étanchéité de silicone noir à haute température peut être utilisé sur les joints **extérieurs** comme substitut au ruban d'aluminium.

Assurez-vous que tous les joints des conduits se chevauchent sur un minimum de 1 ¼ de pouce (32 mm).




Tout parcours horizontal des conduits doit être élevé de 1/4 po (7 mm) pour chaque portion de 1 pi (30 cm) dans la direction du courant d'évacuation. Pour une sortie d'évacuation au mur, le dernier conduit avant la sortie peut être incliné vers le bas afin de permettre le drainage.

Épaisseur du mur

Les conduits d'évacuation de cet appareil peuvent pénétrer un mur combustible d'au plus 8 po (20 cm) d'épaisseur. Un mur incombustible peut être de n'importe quelle épaisseur jusqu'à la longueur maximale permise pour le conduit horizontal de l'installation.

Évacuation à travers murs et plafonds combustibles

Lorsque le conduit d'évacuation pénètre un mur ou plafond combustibles, percez un trou d'un minimum de 10 po sur 10 po (254 mm sur 254 mm) pour le passage du conduit afin de vous assurer que l'isolant ne touche pas le conduit. Suivez les directives d'installation fournies avec chaque conduit et accessoire utilisés.



Avis à l'installateur – Isolation du conduit d'évacuation

L'installateur est responsable de s'assurer que les installations d'évacuation à travers les murs extérieurs sont étanches et à l'épreuve des conditions atmosphériques de façon à :


- Prévenir l'infiltration d'eau de pluie dans le mur extérieur en appliquant un joint d'étanchéité entre le pourtour de la plaque murale extérieure et la surface du mur extérieur.
- Prévenir la pénétration de l'humidité de la maison dans le mur en appliquant un joint d'étanchéité entre le pourtour de la plaque murale intérieure et le pare-vapeur.
- Prévenir l'infiltration d'eau de pluie et la pénétration de l'humidité en appliquant un joint d'étanchéité entre la paroi extérieure du conduit d'évacuation et les plaques murales intérieure et extérieure.

Nous conseillons l'utilisation d'un produit d'étanchéité à base de polyuréthane de haute qualité.

Systèmes d'évacuation coaxiale typiques

IMPORTANT

Ne vous fiez pas sur l'appareil pour supporter les conduits d'évacuation aux longs parcours verticaux. Supportez les conduits verticaux, particulièrement aux décalages. Les parcours horizontaux devraient être supportés par des courroies à chaque 4 pieds.




Comment lire la grille d'évacuation

La grille ci-dessous s'applique aux systèmes d'évacuation avec sorties sur le toit ou au mur.

1. Une élévation verticale minimum de 24 pouces est exigée à l'appareil ou après le premier coude.
1. La longueur totale du conduit d'évacuation ne doit pas excéder 40 pi (12,2 m).
2. La hauteur minimale pour une sortie sur le toit est de 6 pi (1,9 m).
3. Toute combinaison d'élévation et parcours du système peut-être utilisée tant qu'elle est dans les limites acceptables indiquées dans la grille ci-dessous.
4. Un maximum de 4 coudes de 90°—ou l'équivalent (2 coudes de 45° = 90°)—peuvent être utilisés excluant la buse d'évent de 45° fournie avec l'appareil.


Grille d'évacuation



5. Chaque coude de 90° installé horizontalement est équivalent à 3 pi (91 cm) de longueur horizontale; donc, 3 pi (91 cm) doivent être déduits de la longueur du parcours horizontal permis. (Le coude de 45° est équivalent à un conduit horizontal de 18 po (46 cm).
6. Tout parcours horizontal doit être élevé de 1/4 po (7 mm) pour chaque portion de 1 pi (30 cm) dans la direction du courant d'évacuation. Pour une sortie d'évacuation au mur, le dernier conduit avant la sortie peut être incliné vers le bas afin de permettre le drainage.
7. Un restricteur d'air est exigé pour toutes les installations—voir "Position des restricteurs" à la page 22.

Note : Le restricteur est déjà installé à l'orifice d'évacuation dans la boîte de foyer.

Configurations d'évacuation coaxiales permises incluant la position du restricteur



Position des restricteurs

Le restricteur d'air est situé à l'orifice d'évacuation dans la paroi supérieure de la boîte de foyer. Réglez la position du restricteur avant d'installer le panneau de céramique. Dans les cas où un ajustement futur serait nécessaire, le panneau de céramique du haut devra être enlevé pour accéder au restricteur—voir "Panneaux intérieurs" à la page 39.




UN RESTRICTEUR EST NÉCESSAIRE POUR TOUTES LES INSTALLATIONS afin d'améliorer l'aspect des flammes et le rendement. Un restricteur d'air à cinq positions est fourni et installé dans l'appareil. Le niveau de restriction requis dépend de l'élévation verticale du système d'évacuation et, à un moindre degré, du parcours horizontal et du nombre de coudes utilisés.

Le niveau de restriction est basé sur des essais effectués en laboratoire. La position idéale du restricteur peut varier légèrement, particulièrement lorsque la longueur des conduits d'évacuation est près des limites de configurations permises pour chaque position.


La grille à la page précédente indique la position du restricteur à utiliser en fonction de la longueur du conduit d'évacuation.

Pour régler la position du restricteur :


1. Vérifiez la grille de la page précédente afin d'établir la position requise.
2. Dévissez les deux vis de chaque côté du restricteur déjà installé sur la paroi supérieure à l'intérieur de la boîte de foyer.
3. Glissez le restricteur à la position requise.
4. Resserrez les deux vis.




Position #1




Position #2



Position #3



Position #4




Position #5

Emplacement de sortie d'évacuation horizontale

- La sortie d'évacuation doit être située sur un mur extérieur ou sur le toit.
- Cet appareil à évent direct est conçu pour fonctionner lorsque la sortie d'évacuation est en contact avec l'air libre de toute perturbation.
- Les dégagements minimum à respecter autour de la sortie d'évacuation, lorsque celle-ci est située sur un mur extérieur, sont indiqués ci-dessous. Toute diminution des dégagements relatifs à la sortie d'évacuation pourrait engendrer une perturbation de la circulation d'air ou compromettre la sécurité.

Les codes locaux ou règlements peuvent exiger des dégagements plus grands.

- L'extrémité de la sortie d'évacuation doit dépasser le mur ou le revêtement extérieur.
- L'extrémité de la sortie d'évacuation ne doit pas être installée à un endroit susceptible d'être recouvert par un amoncellement de neige.
- La sortie d'évacuation doit être couverte par une grille de protection telle que la 658TG ou la 845TG lorsqu'accessible—à moins de 7 pi (2,13 m) du sol.




| EMPLACEMENTS DE SORTIE D'ÉVACUATION—INTERVALLES MINIMUMS | | DÉGAGEMENTS MINIMUM (po/cm) | |
|--|---|-----------------------------|-------|
| A | Dégagement au-dessus d'une pente, véranda, porche, terrasse surélevée ou hotte | 12 po | 30 cm |
| B | Dégagement à partir d'une fenêtre ou d'une porte ouvrable | 12 | 30 |
| C | Dégagement à partir d'une fenêtre non-ouvrable (recommandé afin d'éviter la condensation sur la fenêtre) | 12 | 30 |
| D | Dégagement vertical entre un espace ventilé en surplomb (ex. toit) et la sortie d'évacuation, située en-dessous, sur une largeur de 60 cm (2 pi) de l'axe central de la sortie | 18 | 46 |
| E | Dégagement à partir d'un espace non-ventilé en surplomb | 12 | 30 |
| F | Dégagement à partir d'un coin extérieur (mesuré à partir du centre de l'évent) | 12 | 30 |
| G | Dégagement à partir d'un coin intérieur (mesuré à partir du centre de l'évent) | 12 | 30 |
| H | Dégagement horizontal à partir de l'axe central du compteur/régulateur situé à moins de 15 pieds (4,6 m) sous la sortie d'évacuation | 36 | 90 |
| I | Dégagement à partir de la sortie d'air vicié du régulateur | 36 | 90 |
| J | Dégagement à partir d'une entrée d'air non mécanisée de l'immeuble ou d'une entrée d'air comburant de tout autre appareil | 12 | 30 |
| K | Dégagement à partir d'une entrée d'air mécanisée | 72 | 180 |
| L | Dégagement au-dessus d'un trottoir pavé ou d'une entrée pavée pour véhicules situés sur un lieu public. Note : Une sortie d'évacuation ne doit pas être installée directement au-dessus d'un trottoir pavé ou d'une entrée pavée pour véhicules situés entre deux résidences familiales pour l'utilisation des deux habitations. CECI NE S'APPLIQUE PAS aux appareils sans condensation, à évent direct, dans la Province de l'Ontario. | 84 | 210 |
| M | Dégagement sous une véranda, porche, terrasse surélevée ou balcon Permis uniquement si la véranda, porche, terrasse surélevée ou balcon est entièrement ouvert sur un minimum de deux côtés sous le plancher. | 12 | 30 |

Note : Les codes et règlements locaux peuvent exiger des dégagements différents.

Sortie d'évacuation verticale

| Pente du toit | Minimum "H" |
|-----------------------|---------------|
| Plat à 7/12 | 1' (30 cm) |
| Plus de 7/12 à 8/12 | 1,5' (46 cm) |
| Plus de 8/12 à 9/12 | 2' (61 cm) |
| Plus de 9/12 à 10/12 | 2,5' (76 cm) |
| Plus de 10/12 à 11/12 | 3,25' (99 cm) |
| Plus de 11/12 à 12/12 | 4' (122 cm) |
| Plus de 12/12 à 14/12 | 5' (152 cm) |



Applications

Cet appareil peut être converti pour applications colinéaires. La partie colinéaire du système d'évacuation ne peut être installée que dans un foyer et cheminée à combustible solide.

Cet appareil ne doit pas être raccordé à une cheminée desservant un autre appareil à combustibles solides.

Types d'installations

- Installation complète dans un foyer existant
- Installation partielle dans un foyer existant
- Installation dans une cheminée adjacente

Voir les pages suivantes pour les détails de chaque type d'installation.

Exigences pour évacuation colinéaires

- Conduits verticaux maximum 40 pi (12,2 m);
- Conduits verticaux minimum 10 pi (3,0 m);
- Décalage maximal de 8 pi (2,4 m) avec conduits à un minimum de 45° de l'axe horizontal;
- Restricteur : non utilisé pour évacuation colinéaire.

NOTE

Les conduits flex d'aluminium colinéaires devraient être inspectés périodiquement par un technicien qualifié pour corrosion et dommages et remplacés lorsque nécessaire.

Si l'installation ne permettra pas l'inspection future ou le remplacement de conduits d'évacuation flex d'aluminium, des conduits d'évacuation d'acier inoxydables devraient être utilisés.

Préparez le foyer existant

Certains points sont à considérer AVANT D'INSTALLER le L2 dans l'âtre d'un foyer existant. En général, les altérations qui pourraient compromettre l'intégrité du foyer existant ne sont pas permises.

Veuillez noter qu'il est interdit de couper tout morceau de tôle du foyer existant pour permettre l'installation du L2. En cas de doute, vérifiez avec les autorités locales.

Généralement, les pièces vissées ou boulonnées, tel que les registres ou les déflecteurs, peuvent être enlevés pour faciliter l'installation du L2. Les briques réfractaires, portes en verre, rails de pare-étincelles, pare-étincelles et porte-bûche peuvent également être enlevés.

Nettoyage du foyer et de la cheminée

Procédez au ramonage de la cheminée et au nettoyage de l'âtre du foyer incluant le bac à cendres et la trappe à ramoner avant d'installer l'appareil L2 et les conduits flex. Les résidus de créosote et de suie dans l'âtre de la cheminée ou dans la trappe à ramoner peuvent causer des odeurs désagréables ou tacher les surfaces environnantes une fois le L2 installé. Consultez un ramonneur pour connaître le meilleur moyen d'effectuer le nettoyage.

Registres existants

Dans un foyer préfabriqué à dégagement zéro, le registre devra être enlevé pour procéder à l'installation des conduits flex. Le registre est généralement boulonné en place. Les registres des foyers de maçonnerie peuvent demeurer en place mais ils doivent être fixés de façon permanente en position ouverte.

Bordures de retenue des cendres

Certains foyers—particulièrement les préfabriqués—ont une bordure surélevée au bord avant pour retenir les cendres. Vérifiez bien les dimensions requises afin de vous assurer qu'il y aura assez d'espace derrière cette bordure pour installer l'appareil L2 (certaines bordures peuvent être enlevées de la base réfractaire).

Parcours de la conduite de gaz

Planifiez le parcours de la conduite de gaz avant de commencer. Utilisez le trou existant dans la boîte de foyer pour la conduite de gaz.

Si le foyer préfabriqué n'a pas de trou d'accès, percez soigneusement un trou d'au plus 1,5 po (37,5 mm) au bas d'un des côtés ou au fond de la boîte de foyer. Après l'installation de la conduite de gaz, bouchez le trou d'accès avec un produit d'étanchéité incombustible. Voir le détail de la position d'entrée de gaz à la section *Dimensions*.

Également, considérez l'interférence possible que l'installation d'un ventilateur ou d'un robinet de sureté peuvent avoir avec le parcours de la conduite de gaz.

Manteaux de cheminée combustibles

Les dégagements pour les manteaux de cheminée combustibles doivent être conformes aux dégagements requis pour le foyer original à combustibles solides dans lequel le L2 est installé.

Fixation de la plaque de conversion

Fixez la plaque de conversion « Ce foyer a été converti... » au foyer existant à l'aide de vis ou autre moyen mécanique et remisez les pièces non-utilisées derrière le foyer pour utilisation future.

Évacuation


Conversion colinéaire

Installation complète dans un foyer existant



Cet appareil peut être converti pour applications colinéaires dans un foyer et cheminée existants. Cet appareil ne doit pas être raccordé à une cheminée desservant un autre appareil à combustibles solides. Les écarteurs de caisse pour dégagement zéro fournis avec l'appareil peuvent être enlevés pour cette application.

Articles nécessaires :

- Raccord coaxial à colinéaire Valor 1156CLA;
- 2 conduits flex à 2 plis certifiés pour appareils à gaz :
 - 1 de 3 po de diamètre pour entrée d'air;
 - 1 de 4 po de diamètre pour évacuation;
- Trousse de sortie colinéaire 3 x 4 avec solin ou raccord de sortie colinéaire à coaxiale et capuchon de sortie verticale grands vents ou capuchon de sortie à profil bas.



Dimensions avec Raccord colinéaire 1156CLA



Installation colinéaire dans un foyer existant

NOTE

Voir le guide d'installation 1156CLA pour tous les détails.

Évacuation

Conversion colinéaire

Installation partielle dans un foyer existant

Cet appareil peut être converti pour applications colinéaires dans un foyer et cheminée existants. Cet appareil ne doit pas être raccordé à une cheminée desservant un autre appareil à combustibles solides.

Articles nécessaires :


- Raccord coaxial à colinéaire à l'appareil Valor 1156CLA, 46DVA-GCL34 ou équivalent;
- 2 conduits flex à 2 plis certifiés pour appareils à gaz :
 - 1 de 3 po de diamètre pour entrée d'air;
 - 1 de 4 po de diamètre pour évacuation;
- Trousse de sortie colinéaire 3 x 4 avec solin ou raccord de sortie colinéaire à coaxiale et capuchon de sortie verticale grands vents ou capuchon de sortie à profil bas.

NOTE

Cet appareil doit être complètement encastré et les dégagements aux combustibles indiqués dans ce guide doivent être respectés.

NOTE

Les écarteurs sont exigés pour maintenir les dégagements aux combustibles pour la partie de l'appareil se trouvant hors d'une cavité incombustible.



NOTE

Voir le guide d'installation 1156CLA pour tous les détails.

Installation colinéaire partielle dans un foyer existant

Évacuation

Installation dans une cheminée adjacente

Cet appareil peut être converti pour applications colinéaires dans un foyer et cheminée existants. Cet appareil ne doit pas être raccordé à une cheminée desservant un autre appareil à combustibles solides.

Articles nécessaires :

- Raccord coaxial à colinéaire à l'appareil 46DVA-34CLAA, 46DVA-GCL34 ou équivalent;
- 2 conduits flex à 2 plis certifiés pour appareils à gaz :
 - 1 de 3 po de diamètre pour entrée d'air;
 - 1 de 4 po de diamètre pour évacuation;
- Trousse de sortie colinéaire 3 x 4 avec solin ou raccord de sortie colinéaire à coaxiale et capuchon de sortie verticale grands vents ou capuchon de sortie à profil bas.



Conversion colinéaire

NOTE

Cet appareil doit être complètement encastré et les dégagements aux combustibles indiqués dans ce guide doivent être respectés.

NOTE

Les écarteurs sont exigés pour maintenir les dégagements aux combustibles pour la partie de l'appareil se trouvant hors d'une cavité incombustible.



Évacuation

Conversion colinéaire

Exemple d'accessoires—conversion colinéaire

Exemples de Raccords coaxial-à-colinéaire à l'appareil




46DVA-GCL34




46DVA-34CLAA



Exemples configurations de sortie colinéaires



Sortie colinéaire typique




Solin




Trousses de sortie colinéaire

Alternative à la conversion co-linéaire à co-axiale à la sortie



Capuchon de sortie coaxiale

avec...



Installation

Préparation de l'appareil

Déballez l'appareil

Mise en garde

Attention aux rebords coupants! Portez des gants!

1. Enlevez l'emballage de carton et recyclez-le.
2. Déballez tous les articles se trouvant avec l'appareil.
3. Enlevez la fenêtre et mettez-la de côté pour éviter de l'endommager—voir "Enlevez la fenêtre" à la page 33.
4. **Assurez-vous d'avoir en main tous les articles nécessaires à l'installation, incluant :**
 - Panneau de béton incombustible certifié ou équivalent;
 - Panneaux intérieurs et lit de combustion (emballés séparément);
 - Système HeatShift, si utilisé;
 - Bordure avec pare-étincelles;
 - Accessoires pour système d'évacuation;
 - Accessoires pour installation électrique si le ventilateur est utilisé.

Fixez les écarteurs


Les écarteurs de dessus de caisse sont fournis à plat sur les côtés de la caisse fixés par une vis. Pivotez-les vers le haut, pliez-les et vissez l'autre bout sur la caisse tel qu'indiqué.

Enlevez le déflecteur de chaleur

Enlevez le déflecteur de chaleur du dessus de la caisse de l'appareil (3 vis).

Si vous utilisez la buse à sortie sur le dessus (telle que fournie) ou le Système HeatShift, le déflecteur n'est pas utilisé; recyclez-le.

Si vous utilisez la buse à sortie arrière, gardez le déflecteur pour le réinstaller après avoir converti la buse d'évent en sortie arrière—voir section suivante.



Installation




Préparation de l'appareil

Convertissez la buse d'évent (si nécessaire)

Cet appareil est fourni avec buse d'évent à sortie sur le dessus. Elle peut être réorientée vers l'arrière à l'installation.

Notez que le déflecteur de chaleur devra être réinstallé sur le dessus de l'appareil si la buse de sortie est orientée vers l'arrière *sauf si le Système HeatShift est utilisé.*

1. Détachez la buse de l'appareil (6 vis).
2. Tournez la buse pour que sa sortie soit orientée vers l'arrière; fixez-la de nouveau à l'appareil (6 vis).
3. Réinstallez le déflecteur de chaleur sur le dessus de la caisse tel qu'indiqué (3 vis).




Installation


Préparation de l'appareil

Placez l'appareil dans la charpente

1. Enlevez les 4 vis retenant l'appareil à la palette d'expédition.



2. En faisant très attention de ne pas vous couper sur les rebords, soulevez l'appareil et placez-le dans la charpente. *Assurez-vous que l'appareil soit à la hauteur appropriée considérant la hauteur de la dalle ou plancher combustible.*
3. Dépliez les quatre onglets de fixation de chaque côté de l'appareil.
4. Fixez l'appareil à la charpente avec 4 vis ou clous.
Note : *La façade de métal de l'appareil doit être égale aux poteaux de la charpente.*



Appareil égal aux poteaux de la charpente


Installation

Préparation de l'appareil


Enlevez la fenêtre

La fenêtre est maintenue en place par un levier à ressort de chaque côté.

1. Pour enlever la fenêtre, repérez les deux leviers de chaque côté de la fenêtre vers le haut de la caisse. Tirez les leviers vers vous et décrochez-les des languettes de fixation du cadre de la fenêtre.
2. Tirez avec précautions sur le haut de la fenêtre pour la dégager.
3. Soulevez la fenêtre hors de sa rainure en bas et placez-la en lieu sûr afin d'éviter de l'endommager.



Coupes transversales



Installation


SEULEMENT si vous installez HeatShift!

Procédez aux étapes suivantes et consultez la section "Appendice D—Système HeatShift" à la page 75 pour tous les détails concernant la planification et l'installation avec le HeatShift.

Enlevez le déflecteur de convection

Pour que le système HeatShift soit efficace, le déflecteur de convection situé au-dessus de la boîte de foyer dans la caisse de l'appareil doit être enlevé. Ainsi l'air chaud sera canalisé et s'échappera par les conduits installés sur le dessus de la caisse du foyer.


Enlevez le déflecteur de convection de l'appareil. Il est retenu par trois vis situées juste derrière la paroi avant de l'appareil. Recyclez le déflecteur puisqu'il ne sera pas utilisé.




Système HeatShift™—si utilisé

Installez les buses HeatShift

1. Enlevez les quatre couvercles du dessus de la caisse de l'appareil (6 vis chacun).



2. Installez les buses fournies avec le LDK choisi sur la caisse de l'appareil (6 vis chacun).



⚠ AVERTISSEMENT

Les foyers Linear exigent l'enlèvement du déflecteur de convection interne pour que le système HeatShift fonctionne bien—lisez attentivement ces directives!

⚠ AVERTISSEMENT

Les QUATRE (4) buses DOIVENT ÊTRE RACCORDÉES aux buses du/des plénum/s.

Installation

Raccordez l'alimentation électrique (si nécessaire)

Cette section indique comment faire le raccordement électrique à l'appareil dans les cas où le Ventilateur de circulation d'air 1595CFKV2 et/ou la Trousse WiFi GV-60WIFI optionnels sont utilisés.

⚠ AVERTISSEMENT

Toutes les installations électriques doivent être effectuées par un électricien qualifié, doivent être câblées et mises à la terre selon les normes des codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, selon *National Electrical Code, ANSI/NFPA 70* ou le *Code canadien de l'électricité, CSA C22.1*.

⚠ AVERTISSEMENT

AUCUNE CONNEXION ÉLECTRIQUE PERMISE pour installations à l'extérieur!

Spécifications

1595CFKV2—120 V, 60 Hz, moins de 1 amp

GV60WIFI—6 VDC (du récepteur), moins de 1 amp

Exigences générales


Les deux accessoires optionnels 1595CFKV2 et GV-60WIFI nécessite un module de commande GV60VM (V-module), fourni avec une prise polarisée qui se branche dans une prise de courant mise à la terre installée dans la caisse du foyer par un électricien qualifié.

La prise de courant, le boîtier électrique et le serre-câble sont fournis avec le foyer.

Notes


- Nous recommandons de raccorder le boîtier électrique au système de la maison même si les accessoires n'ont pas été achetés car il est plus facile de le faire que d'attendre après que la finition du mur soit posée.
- Le câblage dans le boîtier électrique doit être certifié pour une température minimale de 90°Celsius.
- Les capuchons de connexion ne sont pas inclus.

Alimentation électrique




Installation

1. Localisez le boîtier électrique dans l'appareil; il est situé derrière la paroi avant, à droite.




2. Détachez le couvercle interne du boîtier (2 vis).



Installation


3. Enlevez le couvercle et prise de courant.
4. Insérez le câble dans l'appareil à travers le serre-



câble. **Ne pas serrer le serre-câble tout de suite.** Tirez la longueur nécessaire de fil pour le brancher à la prise.




5. Enlevez la gaine des fils et raccordez-les à la prise de courant mise à la terre; terminez les fils avec des capuchons de connexion (non inclus).




Alimentation électrique

6. Remplacez la prise et le couvercle interne sur le boîtier et tirez l'excès de câble hors du foyer à travers le serre-câble.
7. Revissez le couvercle au boîtier (2 vis).



8. Serrez le serre-câble à l'extérieur du foyer et fixez l'excès de câble à la charpente.




Installation


Alimentation de gaz

Raccordez l'alimentation de gaz

Le point d'accès de la conduite de gaz est de type mâle, 3/8 po NPT et est situé à gauche de l'appareil.



L'appareil inclut une conduite souple d'acier inoxydable afin de permettre le débranchement pour l'entretien. Un robinet d'arrêt manuel (non-inclus) doit être installé sur la conduite d'alimentation en amont de la conduite souple.



Utilisez seulement de nouvelles conduites de fer noir, d'acier, d'acier inoxydable ondulé (CSST) ou de cuivre si acceptable—vérifiez les codes locaux. Notez qu'aux États-Unis, les conduites de cuivre doivent être étamées aux fins de protection contre les composés sulfuriques.

Le raccordement de deux conduites de gaz devrait être fait avec un raccord de métal double étanche ne nécessitant aucun produit ou joint d'étanchéité.

Le diamètre et l'installation de la conduite d'alimentation de gaz doivent être tels qu'ils permettent une alimentation de gaz suffisante pour répondre à la demande maximale de l'appareil sans perte indue de pression.


Les produits d'étanchéité utilisés doivent résister à l'action de tous les composants de gaz, y compris ceux du gaz propane. Les produits d'étanchéité doivent être appliqués légèrement sur les filetages mâles afin d'empêcher les excès de produit d'entrer dans la conduite de gaz.

Pressure test the supply line for leaks

L'appareil et son robinet d'arrêt doivent être débranchés du système d'alimentation de gaz durant toute vérification de pression de ce système lorsque la pression de vérification excède 1/2 lb/po2 (3,5 kPa).

L'appareil doit être isolé du système d'alimentation de gaz en fermant son robinet d'arrêt manuel durant toute vérification de pression de ce système lorsque la pression de vérification est égale ou inférieure à 1/2 lb/po2 (3,5 kPa).

Le fait de ne pas débrancher ou d'isoler l'appareil durant une vérification de pression peut causer des dommages au régulateur ou au robinet. Si c'est le cas, communiquez avec votre détaillant.



Installation

Alimentation de gaz

Vérification de la pression d'alimentation

La pression d'alimentation minimum est indiquée à la page 6 de ce guide.

Toutes les conduites et tous les raccords doivent être vérifiés pour détecter toute fuite de gaz suivant l'installation et l'entretien. Toutes les fuites doivent être corrigées immédiatement.

Lors d'une vérification pour détecter les fuites :

- Assurez-vous que l'appareil est en position d'arrêt.
- Ouvrez le robinet d'arrêt manuel.
- Vérifiez s'il y a des fuites en appliquant un détergent liquide ou une solution savonneuse sur tous les raccords. La formation de bulles indique une fuite de gaz.




Mise en garde

N'utilisez jamais une flamme vive pour vérifier s'il y a des fuites! Corrigez immédiatement toute fuite détectée.

La connexion de vérification de pression est montrée aux schémas en bas. Un régulateur intégré à la soupape contrôle la pression d'admission du brûleur. Les limites de pression appropriées sont indiquées dans ce guide—voir "Spécifications" à la page 6.

La vérification de la pression devrait être faite avec le brûleur allumé et le thermostat à la position la plus élevée—voir "Appendice A—Consignes d'allumage" à la page 66 pour tous les détails de la procédure.



Installation


Les panneaux de revêtement intérieurs s'installent de la manière indiquée ci-dessous à l'exception des **Panneaux de verre 1725RGL**—veuillez consulter les directives fournies avec l'ensemble de panneaux.

Déballer les panneaux soigneusement.



1. À l'intérieur de la boîte de foyer, en haut de chaque côté, dévissez les supports d'ancrage des panneaux juste assez pour en permettre la rotation.



2. Placez le panneau droit contre la paroi droite de la boîte de foyer. Pivotez le support d'ancrage sur le panneau et fixez-le en le revissant en place.




3. Le panneau arrière est fourni en trois sections qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Deux des sections sont identiques. Le bord encoché de ces sections se place vers le milieu pour s'imbriquer à la section du centre.




Sections du panneau arrière—vues du dessus

Panneaux intérieurs


Placez la section de droite sur le rebord de la paroi arrière de la boîte de foyer. La section est maintenue sur un côté par le panneau du côté droit et sur l'autre par un onglet à sa base. Glissez la section droite derrière le panneau du côté droit.



4. Le panneau du haut est fourni en deux sections identiques. Le dessus du panneau est bisauté et le dessous est droit à l'avant et encoché à l'arrière. Lorsqu'installé le panneau repose sur le dessus du panneau arrière et des panneaux des côtés. À l'avant, il est supporté par le support de panneau fixé au rebord avant du foyer.




Insérez la section droite du panneau du haut vers le coin droit.




5. En la maniant avec grands soins, insérez la deuxième section du panneau du haut sur le dessus de la section déjà installés.

Installation


- Placez la section du centre du panneau arrière sur le rebord de métal et glissez-la contre la section de droite déjà installée. L'encoche de la section du centre devrait se nicher dans celle de droite.



- Placez le panneau gauche contre la paroi gauche de la boîte de foyer. Pivotez le support d'ancrage sur le panneau et fixez-le en le revissant en place.




- Insérez la dernière section du panneau arrière derrière le panneau du côté gauche et posez-la sur le rebord. Placez-la pour qu'elle s'imbrique sur la section du centre tel qu'illustré.




Panneaux intérieurs

- Soulevez et placez la section de gauche du panneau du haut la plaçant sur le dessus du panneau de côté gauche et le panneau arrière.



NOTE : S'il y a des espaces inégaux entre les sections du panneau arrière, soulevez la languette située à chaque bout du rebord sur lequel sont posées les sections. Pliez légèrement la languette pour fermer l'espace.




Installation

Lits de combustion

Bois de grève 1705DWKV2

Pièces requises

- Plateforme de métal noir (fournie avec le foyer)
- Ensemble Bois de grève contenant :
 - 7 bûches
 - 6 galets
 - 1 sac de vermiculite
 - Gants, si désiré (non fournis)



Note



L'utilisation de cet ensemble de bûches peut accroître la possibilité de formation de suie lorsque l'aération du brûleur est réglé à son minimum d'ouverture. Quoique les foyers LT2 soient équipés d'un butoir d'obturateur pour prévenir la formation de suie avec la plupart des ensembles de bûches, il est possible que la suie se développe quand-même avec ces bûches si l'aération du brûleur est à son minimum d'ouverture.

Évaluez le jeu des flammes attentivement après avoir chauffé l'appareil pendant 15 minutes et évitez de régler l'obturateur d'air à l'ouverture minimum lorsque l'élévation verticale dans le système d'évacuation est limitée ou que les flammes apparaissent trop lumineuses et paresseuses et dégagent des traînes de fumée.

Pour régler l'aération du brûleur, voir "Vérification de l'opération et aération" à la page 59.


Installation

1. Déballiez l'ensemble avec soin.
2. Installez la plateforme de métal autour du brûleur. Les ouvertures de la plateforme devraient être en-dessous.




Plateforme installée

3. Placez la bûche L40 à gauche, derrière le brûleur, insérant ses deux chevilles dans les trous de la plateforme.




4. Placez L22 à 1/8" autour du coin arrière droit du brûleur, utilisant sa découpe angulaire en-dessous comme guide.




Installation


5. Placez L41 derrière le brûleur, insérant sa cheville dans le trou de la plateforme le plus près du brûleur.



6. Placez L17 devant le brûleur, posant son bout courbé sur l'écran de la veilleuse tel qu'indiqué.




7. Placez L42 sur l'encoche de L41 et posez son autre bout sur la plateforme devant le brûleur.




Lits de combustion

8. Placez L35 sur la plateforme devant le brûleur; la bûche ne repose pas sur le bord du brûleur.



9. Placez L21 dans l'encoche sur L22 et posez son autre bout sur la plateforme devant le brûleur.



10. Répandez, à la main, la vermiculite pour couvrir le brûleur et la plateforme. De la vermiculite peut être placée sous les bûches.




Installation

Lits de combustion

11. Placez les galets, au goût, sur la vermiculite de la plateforme. Ne placez pas de galet sur le brûleur.

Ensemble Bois de grève 1705DWKV2 installé



IMPORTANT

Certifié pour usage seulement avec la vermiculite fournie avec le foyer Valor. L'usage d'autres matériaux peut endommager le foyer et annuler la garantie.



AVERTISSEMENT

Risque de suffocation! Assurez-vous qu'aucune particule de vermiculite ne soit laissée dans les environs du foyer afin d'éviter qu'elle ne soit avalée par de jeunes enfants. Passez l'aspirateur autour du foyer après l'installation.

Installation

Lits de combustion

Verre décoratif Murano 1700DGM


Pièces requises

- Plateforme de métal noir (fournie avec l'appareil)
- Ensemble Verre décoratif Murano contenant :
 - 1 sac d'éclats de verre transparents
 - 1 plaque de verre

Installation



Déballez l'ensemble avec soin.

1. Installez la plateforme de métal autour du brûleur. Les ouvertures de la plateforme devraient être en dessous.




Installed platform

2. Installez les 8 morceaux de verre sur la plateforme, côté lisse sur le dessus et texturé en dessous. Observez l'image ci-dessous car les pièces ne sont pas toutes de la même grandeur.



Pièces de verre installées

3. Répandez, à la main, les éclats de verre sur le brûleur, ne formant qu'une seule couche. **Ne pas verser les éclats de verre du sac et ne pas en mettre trop pour éviter de bloquer les orifices du brûleur.**



4. Des éclats de verre peuvent être placés sur la plaque de verre pour couvrir le bord avant du brûleur et devant et derrière l'écran de la veilleuse. **NOTE :** Assurez-vous que l'espace **sous** l'écran de la veilleuse ne contienne pas d'éclats de verre.



IMPORTANT

N'utilisez que les éclats de verre certifiés pour votre foyer Valor ou les éclats de verre trempés de marques *American Fireglass™* ou *firegear*. L'utilisation d'autres marques d'éclats de verre peut endommager votre foyer et rendre la garantie nulle.

AVERTISSEMENT

Risque de suffocation! Assurez-vous qu'aucun éclat de verre ne soit laissé dans les environs du foyer afin d'éviter qu'il ne soit avalé par de jeunes enfants. Passez l'aspirateur autour du foyer après l'installation.

Installation

Lits de combustion


Pierres et gravier 1714RSS

Pièces requises


- Plateforme de métal noir (fournie avec l'appareil)
- Ensemble Pierres et gravier contenant :
 - 5 bûches



- 34 pierres (couleurs assorties)




- 1 sac de 1/2 lb de gravier gris
- 1 sac de 1/2 lb de gravier noir



Déballez l'ensemble avec soin.


Installation

1. Installez la plateforme de métal autour du brûleur. Les ouvertures de la plateforme devraient être en dessous.




Plateforme installée

2. Mélangez le gravier noir et gris et répandez-le, à la main, en une seule couche sur le brûleur. **Ne pas verser le gravier et ne pas en mettre trop pour éviter de bloquer les orifices du brûleur.**
NOTE : Assurez-vous que l'espace **sous** l'écran de veilleuse ne contienne pas de gravier.



3. Placez une pierre à gauche de l'écran de veilleuse tel qu'indiqué.



Installation

- Placez le reste des pierres sur la plateforme autour du brûleur.



Bûches

Installez les bûches de façon à ce qu'un bout repose sur une plus grosse pierre et l'autre bout sur le gravier. De cette façon, il y aura un espace entre la bûche et le gravier.

- Placez une bûche n° 2 sur la gauche tel qu'illustré. Ne bloquez pas la flamme de veilleuse.



- Placez une bûche n° 1 tel qu'indiqué ci-dessous.



Lits de combustion


- Placez la bûche n° 3 au centre du brûleur, tel qu'indiqué.



- Placez l'autre bûche n° 1 tel qu'indiqué ci-dessous.



- Placez l'autre bûche n° 2 tel qu'indiqué ci-dessous.





1714RSS—Pierres et gravier installés

IMPORTANT

N'utilisez que les pierres, morceaux de bois et gravier de céramique certifiés fournis avec le foyer Valor. L'utilisation d'autres marques de céramiques peut endommager le foyer et rendre la garantie nulle.



AVERTISSEMENT

Risque de suffocation! Assurez-vous qu'aucune particule de gravier ne soit laissée dans les environs du foyer afin d'éviter qu'elle ne soit avalée par de jeunes enfants. Passez l'aspirateur autour du foyer après l'installation.


Installation

Lits de combustion

Bois fendu 1705SWKV2

Pièces requises

- Plateforme de métal noir (fournie avec le foyer)
- Ensemble Bois fendu contenant :
 - 9 bûches
 - 1 sac de braises noires/grises
- Gants, si désiré (non fournis)



Note



L'utilisation de cet ensemble de bûches peut accroître la possibilité de formation de suie lorsque l'aération du brûleur est réglé à son minimum d'ouverture. Quoique les foyers LT2 soient équipés d'un butoir d'obturateur pour prévenir la formation de suie avec la plupart des ensembles de bûches, il est possible que la suie se développe quand-même avec ces bûches si l'aération du brûleur est à son minimum d'ouverture.

Évaluez le jeu des flammes attentivement après avoir chauffé l'appareil pendant 15 minutes et évitez de régler l'obturateur d'air à l'ouverture minimum lorsque l'élévation verticale dans le système d'évacuation est limitée ou que les flammes apparaissent trop lumineuses et paresseuses et dégagent des traînes de fumée.

Pour régler l'aération du brûleur, voir "Vérification de l'opération et aération" à la page 59.


Installation

1. Déballiez l'ensemble avec soin.
2. Installez la plateforme de métal autour du brûleur. Les ouvertures de la plateforme devraient être en-dessous.




Plateforme installée

3. Placez bûche 21 insérant sa cheville dans le trou carré de la plateforme tel qu'indiqué. Posez son autre bout sur l'écran de la veilleuse..



4. Placez bûche 28 à 1/8" autour du coin arrière droit du brûleur, utilisant sa découpe angulaire en-dessous comme guide.




Installation


5. Placez bûche 36 sur la plateforme derrière le brûleur, centrée entre les bûches 21 et 28.



6. Placez bûche 32 y insérant la cheville de bûche 36 et posez son bout autre bout sur la plateforme devant le brûleur tel qu'indiqué.




7. Placez bûche 33 sur l'encoche de la bûche 28 et son autre bout sur la plateforme devant le brûleur tel qu'indiqué.




Lits de combustion


8. Placez bûche 31 sur l'encoche de la bûche 21 et son autre bout sur la plateforme devant le brûleur.



9. Placez le bout étroit de la bûche 20 sur l'écran de la veilleuse et son autre bout sur la plateforme devant le brûleur.




10. Placez bûche 38 sur la plateforme devant le brûleur entre les bûches 31 et 33. Le bout étroit de bûche 38 devrait légèrement toucher le rebord avant du brûleur.



Installation

Lits de combustion


11. Placez bûche 37 sur la plateforme à droite, devant le brûleur. La bûche devrait toucher légèrement le bord du brûleur.



12. Répandez, à la main, les braises parmi les bûches, couvrant le brûleur.



Ensemble Bois fendus 1705SWKV2 installé



AVERTISSEMENT

Risque de suffocation! Assurez-vous qu'il n'y ait pas de morceaux de braises de céramique dans les environs du foyer afin d'éviter qu'ils ne soient avalés par de jeunes enfants. Passez l'aspirateur autour du foyer après l'installation.

IMPORTANT

Certifié pour usage seulement avec les braises de céramique fournies avec le foyer Valor. L'usage d'autres matériaux peut endommager le foyer et annuler la garantie.


Installation

Lits de combustion

Bois de bouleau 1705BLKV2



Pièces requises

- Plateforme de métal noir (fournie avec le foyer)
- Ensemble Bois de bouleau contenant :
 - 9 bûches
 - 2 pièces de support de bûches en céramique
 - 1 sac de braises de 6 tasses
 - Gants, si désiré (non fournis)




Installation

1. Déballez l'ensemble avec soin.
2. Installez la plateforme de métal autour du brûleur. Les ouvertures de la plateforme devraient être en-dessous.




Plateforme installée

3. Placez la bûche L30 à gauche dans la boîte de foyer, insérant sa cheville dans la plateforme du brûleur puis posant son autre bout sur l'écran de la veilleuse tel qu'indiqué.



4. Placez L31 insérant sa cheville dans le trou le plus près du brûleur et posant son autre bout devant le brûleur sur la plateforme, tel qu'indiqué.



Note

L'utilisation de cet ensemble de bûches peut accroître la possibilité de formation de suie lorsque l'aération du brûleur est réglé à son minimum d'ouverture. Quoique les foyers LT2 soient équipés d'un butoir d'obturateur pour prévenir la formation de suie avec la plupart des ensembles de bûches, il est possible que la suie se développe quand-même avec ces bûches si l'aération du brûleur est à son minimum d'ouverture.

Évaluez le jeu des flammes attentivement après avoir chauffé l'appareil pendant 15 minutes et évitez de régler l'obturateur d'air à l'ouverture minimum lorsque l'élévation verticale dans le système d'évacuation est limitée ou que les flammes apparaissent trop lumineuses et paresseuses et dégagent des traînes de fumée.


Pour régler l'aération du brûleur, voir "Vérification de l'opération et aération" à la page 59.

Installation


5. Placez un des supports de bûche sous la partie avant de L 31 tel qu'indiqué.



6. Placez L32, sa découpe angulaire du dessous autour du coin arrière droit du brûleur. Ajoutez l'autre support sous son côté gauche, tel qu'indiqué.




7. Placez L2 insérant sa cheville dans le trou sur L30 et posant son autre bout sur la plateforme devant le brûleur.




Lits de combustion


8. Placez L12 sur le coin avant gauche de la plateforme pour toucher légèrement le brûleur.



9. Placez L13 sur la partie écorcée de L31 tel qu'indiqué.



10. Placez L6 sur la partie écorcée de L31 tel qu'indiqué.



Installation

Lits de combustion

11. Placez L4 à travers le brûleur tel qu'indiqué. Des braises seront ajoutés sous la bûche.



12. Placez L10 sur L32 tel qu'indiqué.



13. Placez des braises à la main sur le brûleur entre les bûches. **Ne pas verser** afin d'éviter de bloquer les orifices du brûleur avec la poussière de céramique.



14. Soulevez la bûche L4, placez des braises en-dessous et remplacez-la. Elle ne devrait pas toucher directement le brûleur.



Bûches de bouleau 1705BLKV2 installées



IMPORTANT

Certifié pour usage seulement avec les braises de céramique fournies pour le foyer Valor. L'usage d'autres matériaux peut endommager le foyer et annuler la garantie



AVERTISSEMENT


Risque de suffocation! Assurez-vous qu'aucune particule de braise n'ait été laissée dans les environs du foyer afin d'éviter d'être avalée par de jeunes enfants. Passez l'aspirateur autour du foyer après l'installation.

Installation

Réinstallation de la fenêtre et vérification


Réinstallez et vérifiez la fenêtre

1. Placez la fenêtre dans la rainure du bas. Assurez-vous que la rainure soit libre de toute particule avant d'installer la fenêtre.




2. Poussez le haut de la fenêtre contre le foyer.

Coupes transversales



3. Tout en la tenant, tirez les leviers à ressort de chaque côté et accrochez-les aux languettes du cadre de fenêtre.



4. Tirez sur le haut de la fenêtre pour vous assurer que les leviers à ressort fonctionnent bien.
5. Appuyez fermement sur le pourtour de la fenêtre pour vous assurer de bien sceller la fenêtre au foyer.
6. Insérez la plaquette de sécurité entre la vitre et le cadre de la fenêtre tel qu'indiqué ci-dessous.

AVERTISSEMENT

La fenêtre doit être installée correctement, attachée et scellée après avoir été enlevée. Une installation fautive peut causer des blessures sérieuses et/ou des dommages à l'appareil.

Pour une opération sécuritaire :

- Assurez-vous que la fenêtre soit bien ancrée dans le rail du bas;
- Assurez-vous que les leviers soient bien accrochés aux languettes du cadre de fenêtre;
- Tirez le dessus de la fenêtre et relâchez-le pour vous assurer que le mécanisme à ressort fonctionne bien;
- Assurez-vous que la fenêtre soit bien scellée à la boîte de foyer avant d'utiliser le foyer.

AVERTISSEMENT

Une installation incorrecte de la fenêtre peut :

- Causer la fuite de monoxyde de carbone.
- Affecter le rendement du foyer.
- Endommager les pièces.
- Causer la surchauffe résultant en des conditions dangereuses.

Les dommages causés par l'installation fautive de la fenêtre ne sont pas couverts par la garantie Valor.



AVERTISSEMENT : VITRE ET FOYER EXTRÊMEMENT CHAUDS
Risque de brûlures graves. Tenez les enfants à l'écart du foyer et de ses commandes.
! WARNING: EXTREMELY HOT GLASS AND FIREPLACE
Risk of severe burns. Keep children away from fireplace & controls.

AVERTISSEMENT : VITRE ET FOYER EXTRÊMEMENT CHAUDS
Risque de brûlures graves. Tenez les enfants à l'écart du foyer et de ses commandes.

Plaquette de sécurité

Installation


Interrupteur mural et porte-piles

Porte-piles et Interrupteur mural (exigé)


La trousse Porte-piles et Interrupteur mural est fournie avec le foyer et doit être branché au récepteur.

Le récepteur est situé sous la fenêtre, à gauche de la soupape à gaz. Il est tenu en place avec des bandes *Velcro*.

1. Sortez le récepteur du foyer.
2. Faites passer la borne blanche du fil de l'interrupteur mural dans un des trous d'accès de la caisse du foyer. **ÉVITEZ** de faire passer le fil par-dessus la boîte de foyer ou de le placer de façon à ce qu'il la touche. Assurez-vous qu'il y ait assez de fil pour pouvoir manipuler le récepteur une fois branché. Note : Conservez toute longueur additionnelle de fil près du foyer.
3. Branchez la borne blanche au raccord à 5 broches sur le récepteur puis branchez le câble d'alimentation à la borne sur le récepteur.



IMPORTANT : La connexion ne se fait que d'un côté.



Ne pas forcer la borne ou endommager les fiches du récepteur!



⚠ Mise en garde


NE BRANCHEZ PAS LE PORTE-PILES AU RÉCEPTEUR jusqu'à ce que tous les fils aient été branchés au récepteur afin d'éviter un court-circuit qui pourrait détruire les composants électriques.

NE PAS FAIRE PASSER les fils sur le dessus de l'appareil. Faites-les passer de façon à ce qu'ils ne contactent pas le boîte de foyer.

4. Faites passer le fil du harnais de connexion sous la boîte de foyer et fixez le fil à la charpente avec des broches isolantes (non incluses).
5. Insérez l'autre bout du harnais de connexion dans une des pinces d'entrées à l'arrière de la boîte de raccordement jusqu'à ce que la gaine du harnais soit pincée tout en laissant assez de longueur dans la boîte pour raccorder le harnais à l'interrupteur et au porte-piles.




6. Fixez la boîte de raccordement en position finale en utilisant les vis appropriées (non-incluses).
7. Alignez le raccord *Molex* au câble de l'interrupteur et branchez l'interrupteur.




Installation


8. Montez l'interrupteur à la boîte de raccordement avec 2 longues vis fournies. Note : Placez l'interrupteur à gauche ou à droite selon le désir du consommateur.



9. Placez la plaque à aimants à côté de l'interrupteur et fixez-la à la boîte de raccordement avec 2 longues vis fournies.



10. Fixez la plaque de couverture de la boîte de raccordement avec 4 vis fournies.





Mise en garde

N'UTILISEZ PAS de tourne-vis ou autre objet métallique pour enlever les piles du porte-piles ou manette! Ceci pourrait causer un court-circuit.


NE PAS LAISSER l'antenne du récepteur toucher le fil d'allumage afin d'éviter un court-circuit du récepteur.

Interrupteur mural

11. Insérez l'attache autobloquante dans les 2 fentes du couvercle du porte-piles.
12. Aboutez le porte-piles au couvercle et fixez-le au couvercle avec l'attache autobloquante. Laissez l'espace nécessaire pour brancher le connecteur bouton-pression du porte-piles.



13. Branchez le connecteur à bouton-pression, insérez 4 piles alcalines AA 1.5 volt (fournies avec le foyer) et placez le porte-piles dans la boîte de raccordement.



Note : Ne placez pas de piles dans le récepteur, seulement dans le porte-piles à côté de l'interrupteur mural.

14. Vérifiez la fonction de l'interrupteur mural—voir "Appendice C—Interrupteur mural" à la page 74

Installation



Synchronisation de la télécommande

Fréquence Radio

918.0 MHz pour le Canada et les États-Unis

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes RSS sans licence de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :



- (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.



Récepteur derrière le panneau avant à gauche de la soupape à gaz


Synchronisation Récepteur / Télécommande

Le récepteur et la manette de télécommande doivent être synchronisés avant la première utilisation. Notez que les piles doivent être déjà installées dans le porte-piles mural.

1. Insérez deux piles alcalines AAA 1.5 V dans la manette.
2. Repérez le bouton RESET sur le récepteur.
3. Avec un objet effilé, pressez et tenez le bouton RESET du récepteur jusqu'à ce que vous entendiez deux bips. Après le second bip plus long, relâchez le bouton.
4. Dans les 20 secondes suivantes, appuyez sur le bouton  sur la manette de télécommande 2-3 secondes.  et des chiffres de 1 à 8 défilent sur l'écran. Deux courts bips indiquent que la synchronisation est complète.

Si vous entendez un long bip, la synchronisation n'a pas été faite ou la connexion des fils n'est pas correcte.

La télécommande est prête à être utilisée. Cette procédure n'est effectuée qu'une seule fois avant d'utiliser la télécommande. La synchronisation n'est pas affectée par le changement des piles.



Installez le Support de manette

La télécommande inclut un support mural pour sa manette. L'installation du support est offerte si le consommateur le désire



Pour installer le support, décidez de l'endroit où il devra être situé et installez-le avec la quincaillerie fournie avec le kit. Couvrez les vis avec les capuchons incluss pour un meilleur fini.

Une fois installé, le support est magnétique - simplement placez la manette dans le support.

IMPORTANT : L'endroit où sera rangée la manette est important afin d'assurer la température constante. Nous recommandons que la manette soit située **entre 3 et 15 pieds (0,9 à 4,6 m) de l'appareil mais pas directement au-dessus**. Également, il est important de ne pas ranger la manette près d'une source de chaleur ou en contact direct avec le soleil; ceci affecterait son détecteur de température.

Installation

Vérification de l'opération et aération

Vérifiez l'opération

Avec la télécommande, augmentez et diminuez la hauteur des flammes pour vous assurer que la portée maximale des réglages fonctionne bien—voir "Appendice B—Guide de télécommande" à la page 67.

Réglez l'aération (si nécessaire)

Allumez le foyer et laissez-le réchauffer pendant 10 à 15 minutes afin d'évaluer la disposition visuelle des flammes. Le brûleur est muni d'un obturateur réglable permettant le contrôle de l'aération primaire (NG seulement). L'obturateur est réglé à un certain degré d'aération par le fabricant lors de la fabrication. Ce réglage donnera le rendement optimal pour la majorité des installations.

Dépendamment du lit d'alimentation utilisé, de l'altitude et autres considérations, l'aspect des flammes peut être amélioré en changeant le réglage de l'aération. La nécessité de changer le réglage devrait être déterminée seulement après avoir fait fonctionner l'appareil avec le lit d'alimentation, les panneaux, la fenêtre installés et après avoir évalué l'aspect des flammes suivant un réchauffement de 15 minutes.



L'augmentation de l'aération (ouvert) rendra les flammes plus transparentes et bleues et le rougeoiement des éléments de céramique sera plus apparent.

La réduction de l'aération (fermé) rendra les flammes plus jaunes ou oranges et le rougeoiement des éléments de céramique sera moins apparent.

Trop peu d'aération peut causer la formation de carbone noir sur les bûches ou sur le panneau de céramique du haut et tomber dans la boîte de foyer.

Peut aussi causer des taches de carbone ou de suie sur la sortie d'évacuation et sur le mur extérieur autour de la sortie. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés si l'aération est trop réduite.

Repérez l'obturateur d'air





Vu du haut—Levier d'ajustement de l'obturateur d'air situé sous la boîte de foyer derrière le panneau avant de l'appareil

Installation

Bordure et Pare-étincelles

Installez le support de plinthe

Installez le support de plinthe en l'accrochant verticalement dans l'encoche du support de renforcement situé derrière la paroi avant de l'appareil, juete en bas de la fenêtre.



Installez la bordure et le pare-étincelles

Installez au foyer la bordure choisie par le consommateur selon le Guide d'installation fourni avec la bordure. Installez également le pare-étincelles.

Montrez au consommateur où sont les piles et comment accéder aux commandes du foyer.

Remettez au consommateur tous les Guides d'installation afin de pouvoir y référer dans le futur.


Encadrement 1730CIK

AVERTISSEMENT

Système HeatShift EXIGÉ lorsque l'Encadrement 1730CIK est installé.

Si vous installez l'Encadrement 1730CIK, vous devez le faire **AVANT** de poser le panneau de béton.


1. À chaque coin de l'ouverture de la caisse du foyer coupez les pièces de métal formant les coins; ils ne sont pas utilisés pour cet encadrement. Les pièces se brisent en les pliant et dépliant mais aussi avec un ciseau à métal.



2. Enlevez le déflecteur de convection de l'appareil. Il est retenu pas des vis (3) situées juste derrière la paroi avant de l'appareil. Recyclez le déflecteur puisqu'il ne sera pas utilisé. Voir "Enlevez le déflecteur de convection" à la page 34 et "Appendice D—Système HeatShift" à la page 75.



Schéma des connexions

Schéma des connexions GV60



⚠ AVERTISSEMENT
AUCUNE CONNEXION ÉLECTRIQUE
PERMISE pour installations à l'extérieur!

Accessoires d'évacuation certifiés

| Accessoires d'évacuation certifiés pour foyers Valor 1700, 2500 | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|
|   Description des produits | | Code de produits / disponibilité par fabricant | | | | | | |
| | | DURA-VENT | SELKIRK | ICC EXCEL DIRECT | AMERIVENT | MILES INDUSTRIES | BDM | |
| Capuchons de sortie | Horizontal | Coaxial standard | 46DVA-HC | 4DT-AHC | TM-4HT | 4DHC rond | 658DVK2 | DVR6-HC |
| | | Coaxial deluxe | — | — | TM-4RHT | 4DHCS carré | — | DVR6-HCP |
| | | Coaxial grands vents | — | — | — | — | — | — |
| | Vertical | Coaxial standard | 46DVA-VC | 4DT-VT | — | 4DVC | — | DVR6-VCH |
| | | | | | | 4DH-1313 | | DVR6-VCSB |
| | | | | | | — | | — |
| | | Coaxial grands vents | 46DVA-VCH | — | TM-4SVT | — | — | — |
| | | Coaxial allongé | 46DVA-VCE | — | — | — | — | — |
| | | Colinéaire | 46DVA-CL34 46DVA-CL34P | 4DT-34IK35 (3x4 kit) | TM-IVT | HCL-99-43 | 559CLT | 940034 |
| | | | | | | HCL-913-43 | | 940034B |
| HCL-1313-43 | 940034HWS | | | | | | | |
| DVIK43 | 940034RD | | | | | | | |
| Périscopique, élévation 14" | 46DVA-SNK14 | 4DT-ST14 | TM-4ST14 | 4D14S | — | DVR6-SNK14 | | |
| Périscopique, élévation 36" | 46DVA-SNK36 | 4DT-ST36 | TM-4ST36 | 4D36S | — | DVR6-SNK36 | | |
| Adaptateurs d'évent | Raccord coaxial-à-colinéaire | 46DVA-GCL34 46DVA-34CLAA | ADT-AAC | TM-4CAA | 4DCAB43 | 1156CLA | DVR6-A34 | |
| | Raccord colinéaire-à-coaxial | 46DVA-CT 46DVA-34CLTA | ADT-CTB | TM-4CTA | 4DCAT43 | — | DVF34-A6 | |
| Conduits souples d'aluminium | Diamètre de 3" ou 4" | NOTE : Les conduits à 2 épaisseurs homologués selon CAN/ULC S635 peuvent être utilisés pour l'évacuation d'appareils à gaz, tel que le conduit fabriqué par Z-Flex, Flexmasters et autres. | | | | | | |
| | | Série 2280 | AF3-35L | TM-ALK43 TM-ALT43 | — | — | 952703 952704 | |
| Conduits de longueurs ajustables et extensions 4" x 6-5/8" | Galvanisé ou noir | 46DVA-08A 46DVA-08AB (3" à 7") | — | — | 4D7A ou 4D7AB (3" à 5") | — | DVR6-08A DVR6-08AB | |
| | Galvanisé ou noir | 46DVA-16A 46DVA-16AB (3" à 14-1/2") | ADT-AJ12 ADT-AJ12B (4" à 10") | TC-4DLS1 TC-4DLS1B | 4D12A ou 4D12AB (3" à 10") | — | DVR6-16A DVR6-16AB | |
| | Galvanisé ou noir | 46DVA-17TA 46DVA-17TAB (11" à 17") | ADT-TL14 ADT-TL14B (14" à 22") | TC-4DLS2 TC-4DLS2B (1-7/8" à 21") | 4D16A ou 4D16AB (3" à 14") | — | — | |
| | Galvanisé ou noir | 46DVA-24TA 46DVA-24TAB (17" à 24") | ADT-TL38 ADT-TL38B (38" à 70") | TC-4DLA30 TC-4DLA30B (16,5" à 29") | 4D26A or 4D26AB (3" à 24") | — | — | |
| | Flex coaxial | 46DVA-36FF 46DVA-60FF 46DVA-120FF | — | — | — | — | — | |
| Coudes DV | 30° | Galvanisé | 46DVA-E30 | — | — | — | — | |
| | 45° | Galvanisé | 46DVA-E45 (joint articulé) | 4DT-EL45 | TE-4DE45 | 4D45L | — | DVR6-E45 |
| | | Noir | 46DVA-E45B (joint articulé) | 4DT-EL45(B) | TE-4DE45B | 4D45LB | — | DVR6-E45B |
| | 60° | Galvanisé | 46DVA-E60 | — | — | — | — | |
| | 90° | Galvanisé | 46DVA-E90 (joint articulé) | 4DT-EL90 | TE-4DE90 | 4D90L | — | DVR6-E90 |
| | | Noir | 46DAV-E90B (joint articulé) | 4DT-EL90(B) | TE-4DE90B | 4D90LB | — | DVR6-E90B |

Accessoires d'évacuation certifiés

| Description des produits | | | Code de produits / disponibilité par fabricant | | | | | |
|--|--|--------------------|--|---|-------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| | | | DURA-VENT | SELKIRK | ICC EXCEL DIRECT | AMERIVENT | MILES INDUSTRIES | BDM |
| Conduits 4" sur 6 5/8" (ø int. x ø ext.) | Longueur de 6" | Galvanisé | 46DVA-06 | 4DT-06 | TC-4DL6 | — | — | DVR6-06 |
| | | Noir | 46DVA-06B | 4DT-06(B) | TC-4DL6B | | | DVR6-06B |
| | Longueur de 7" | Galvanisé | — | — | — | 4D7 | — | — |
| | | Noir | — | — | — | 4D7B | | |
| | Longueur de 9" | Galvanisé | 46DVA-09 | 4DT-09 | TC-4DL9 | — | — | DVR6-09 |
| | | Noir | 46DVA-09B | 4DT-09(B) | TC-4DL9B | | | DVR6-09B |
| | Longueur de 12" | Galvanisé | 46DVA-12 | 4DT-12 | TC-4DL1 | 4D12 | — | DVR6-12 |
| | | Noir | 46DVA-12B | 4DT-12(B) | TC-4DL1B | 4D12B | | DVR6-12B |
| | Longueur de 18" | Galvanisé | 46DVA-18 | 4DT-18 | — | — | — | DVR6-18 |
| | | Noir | 46DVA-18B | 4DT-18(B) | | | | DVR6-18B |
| | Longueur de 24" | Galvanisé | 46DVA-24 | 4DT-24 | TC-4DL2 | 4D2 | — | DVR6-24 |
| | | Noir | 46DVA-24B | 4DT-24(B) | TC-4DL2B | 4D2B | | DVR6-24B |
| | Longueur de 36" | Galvanisé | 46DVA-36 | 4DT-36 | TC-4DL3 | 4D3 | — | DVR6-36 |
| | | Noir | 46DVA-36B | 4DT-36(B) | TC-4DL3B | 4D3B | | DVR6-36B |
| Longueur de 48" | Galvanisé | 46DVA-48 | 4DT-48 | TC-4DL4 | 4D4 | — | DVR6-48 | |
| | Noir | 46DVA-48B | 4DT-48(B) | TC-4DL4B | 4D4B | | DVR6-48B | |
| Solins | Solins 0/12-6/12 | | 46DVA-F6 | 4DT-AF6 | TF-4FA | 4DF (0/12-5/12) | — | DVR6-AF012 |
| | Solins 7/12-12/12 | | 46DVA-F12 | 4DT-AF12 | TF-4FB | 4DF12 (6/12-12/12) | — | DVR6-AF712 |
| | Solins plats | | 46DVA-FF | — | TF-4F | — | — | DVR6-TCF |
| | Solins pour cheminée de maçonnerie | | — | — | TF-4MF | — | 559FSK | — |
| | Solins, nouveau parement | | — | — | — | — | 658NSFK | — |
| Accessoires pour système d'évacuation | Fourreau | | 46DVA-WT | 4DT-WT1 | TM-4WT | 4DWT | — | DVR6-WTU |
| | Collier tempête | | 46DVA-SC | 4DT-SC | TM-SC | 4DSC | — | DVT68-SC |
| | Plaque décorative | | 46DVA-DC | — | TM-4TR TM-4TP | 4DFPB | — | DVR6-DC |
| | Boîtes-support | Plafond cathédrale | 46DVA-CS | 4DT-CCS | TM-4SS | 4DRSB | — | DVR6-CS |
| | | Plafond régulier | — | 4DT-CS | — | — | — | — |
| | Coupe-feu de plafond | | 46DVA-FS | 4DT-FS | TM-4RDS TM-CS | 4DFSP | — | DVR6-CFS |
| | Coupe-feu radiant d'entretoit | | 46DVA-IS | ADT-AIS | TM-4AS | 4DAIS12 (12") 4DAIS36 (36") | — | DVR6-AIS |
| | Courroies suspension | | 46DVA-WS | 4DT-WSB | TM-WS | 4DWS | — | DVR6-WS |
| | Écarteurs pour vinyle | | 46DVA-VSS | 4DT-VSS (avant parement) 4DT-VSSB (après parement) | TM-VSS | 4DHVS | — | DVR6-VSS |
| | Courroie pour coudes / Support pour décalage | | 46DVA-ES | 4DT-OS | TM-OS | — | — | DVR6-ES |
| | Grillage de sortie | | 46DVA-WG | — | TM-HTS TM-RHTS | — | 845TG 658TG | DVR6-SHRD |

- Notes: 1. Suivez les directives d'installation fournies avec les produits de chaque fabricant.
2. À moins d'avis contraire, tous les produits listés ci-dessus doivent être utilisés avec des conduits 4 po sur 6-5/8 po.
3. Ne combinez pas les conduits de différents fabricants sauf les produits Miles Industries, certifiés pour usage avec ceux d'autres fabricants.

Commonwealth du Massachusetts

Exigences relatives à l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone et à l'affichage aux sorties d'évacuation pour l'État du Massachusetts

Les exigences suivantes s'appliquent à tous les appareils à gaz à évacuation par sortie horizontale au mur installés dans une habitation, édifice ou structure utilisés en tout ou en partie à des fins résidentielles, incluant les propriétés du Commonwealth, et lorsque la sortie d'évacuation est placée à moins de sept (7) pieds au-dessus du niveau du sol, incluant mais non limité aux terrasses et porches :

1. **INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE.** Au moment de l'installation d'un appareil à gaz à évacuation par sortie horizontale au mur, le plombier ou le technicien du gaz faisant l'installation doit s'assurer qu'un détecteur de monoxyde de carbone muni d'une alarme et d'une pile de secours est installé et raccordé à un circuit électrique par raccordement fixe sur le même étage sur lequel l'appareil à gaz doit être installé. De plus, le plombier ou technicien du gaz faisant l'installation doit s'assurer qu'un détecteur de monoxyde de carbone muni d'une alarme et à raccordement fixe ou à pile se trouve sur chacun des étages de l'habitation, édifice ou structure dans lequel l'appareil à gaz doit être installé. Le propriétaire de l'habitation, édifice ou structure est responsable de retenir les services de professionnels qualifiés et agréés pour l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone à raccordement fixe.

a. Dans le cas où l'appareil à gaz à évacuation par sortie horizontale au mur serait installé dans un espace restreint ou un grenier, le détecteur de monoxyde de carbone à raccordement fixe muni d'une alarme et d'une pile de secours peut être installé à l'étage adjacent.

b. Dans le cas où le propriétaire ne peut répondre aux exigences pour cette subdivision au moment de l'installation, il a trente (30) jours pour satisfaire aux conditions énoncées ci-dessus et doit, pendant la période en question de trente (30) jours, faire installer un détecteur de monoxyde de carbone muni d'une alarme et fonctionnant à piles.

2. **DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE HOMOLOGUÉS.** Tous les détecteurs de monoxyde de carbone requis par les présentes doivent répondre aux exigences de NFPA 720 et doivent être homologués IAS et classifiés selon ANSI/UL 2034.

3. **AFFICHAGE.** Une plaque d'identification en métal ou plastique doit être fixée de façon permanente à l'extérieur de l'édifice à une hauteur minimale de huit (8) pieds au-dessus du niveau du sol et aligné avec la sortie d'évacuation d'un appareil à gaz à évacuation avec sortie horizontale au mur. Le texte suivant doit être imprimé sur la plaque, en caractères d'au moins un demi (1/2) pouce de hauteur, "GAS VENT DIRECTLY BELOW. KEEP CLEAR OF ALL OBSTRUCTIONS".

4. **INSPECTION.** L'installation d'un appareil à gaz à sortie d'évacuation horizontale au mur ne peut être approuvée par l'État ou l'inspecteur de gaz local à moins que l'inspecteur, lors de l'inspection, constate l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone et de l'affichage tels qu'exigés par le 248 CMR 5.08(2) (a)1 à 4.

(b) **EXEMPTIONS :** Les exigences du règlement 248 CMR 5.08(2)(a)1 à 4 ne s'appliquent pas aux appareils suivants :

1. Les appareils listés au chapitre 10 intitulé "Equipment Not Required To Be Vented" dans l'édition courante du NFPA 54 tel qu'adopté par le Conseil; et

2. Un appareil à gaz avec sortie horizontale au mur homologué *Product Approved* et installé dans une pièce ou structure séparée d'une habitation, édifice ou structure, utilisés en tout ou en partie à des fins résidentielles.

Commonwealth du Massachusetts

(c) EXIGENCES POUR LE FABRICANT—FOURNISSANT LE SYSTÈME D'ÉVACUATION POUR APPAREILS À GAZ. Lorsque le fabricant d'un appareil à gaz avec sortie horizontale au mur homologué *Product Approved* fournit une configuration de système d'évacuation ou des accessoires d'évacuation avec l'appareil, les instructions fournies par le fabricant pour l'installation de l'appareil et du système d'évacuation doivent inclure :

1. Des instructions détaillées sur la configuration du système d'évacuation ou sur les accessoires d'évacuation; et
2. Une liste complète des pièces requises par la configuration du système d'évacuation ou par le système d'évacuation.

(d) EXIGENCES POUR LE FABRICANT—NE FOURNISSANT PAS LA CONFIGURATION OU LE SYSTÈME D'ÉVACUATION. Lorsque le fabricant d'un appareil à gaz avec sortie horizontale au mur homologué *Product Approved* ne fournit pas les pièces pour l'évacuation des gaz de combustion mais identifie un "système d'évacuation spécial", les exigences suivantes doivent être remplies par le fabricant :

1. Les instructions relatives au "système d'évacuation spécial" doivent être incluses avec les instructions d'installation de l'appareil; et
2. Le "système d'évacuation spécial" doit être homologué *Product Approved* par le Conseil et les instructions du système doivent inclure une liste de pièces et des instructions d'installation détaillées.

(e) Une copie des instructions d'installation de l'appareil à gaz avec sortie horizontale au mur homologué *Product Approved*, des instructions pour le système d'évacuation, des listes de pièces pour les instructions d'évacuation et/ou des instructions de la configuration du système d'évacuation doivent être conservées avec l'appareil lorsque l'installation est complétée.

[Traduction]




Appendice A—Consignes d'allumage

POUR PLUS DE SÉCURITÉ LIRE AVANT D'ALLUMER


MISE EN GARDE : Quiconque ne respecte pas à la lettre les instructions dans la présente notice risque de déclencher un incendie ou une explosion entraînant des dommages des blessures ou la mort.

- A. Cet appareil possède une veilleuse qui doit être allumée par télécommande ou à la main. Suivez ces instructions à la lettre. Pour économiser l'énergie, éteignez la veilleuse lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- B. AVANT DE FAIRE FONCTIONNER, sentez tout autour de l'appareil pour déceler une odeur de gaz. Sentez près du plancher, car certains gaz sont plus lourds que l'air et peuvent s'accumuler au niveau du sol.
- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :
- Ne pas tenter d'allumer d'appareil.
 - Ne touchez à aucun interrupteur; ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans l'édifice.
 - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.
 - Si vous ne pouvez joindre le fournisseur, appelez le service des incendies.
- C. Ne poussez ou ne tournez le bouton d'admission du gaz qu'à la main; ne jamais utiliser d'outil. Si le bouton reste coincé, ne pas tenter de le réparer; appelez un technicien qualifié. Le fait de forcer le bouton ou de le réparer peut déclencher une explosion ou un incendie.
- D. N'utilisez pas cet appareil s'il a été plongé dans l'eau, même partiellement. Faites inspecter l'appareil par un technicien qualifié et remplacez toute partie du système de contrôle et toute commande qui ont été plongés dans l'eau.

INSTRUCTIONS DE MISE EN MARCHÉ



1. ARRÊTEZ ! Lisez les consignes de sécurité ci-dessus.
2. POUR ARRÊTER L'ENTRÉE DE GAZ, éteignez la soupape en pressant sur le bouton (1) de la manette de télécommande (1). Attendez cinq (5) minutes pour laisser échapper tout le gaz. Vérifiez autour de l'appareil et près du plancher s'il y a une odeur de gaz. Si c'est le cas, ARRÊTEZ! Passez à l'étape B des consignes de sécurité ci-dessus. S'il n'y a pas d'odeur de gaz, passez à l'étape suivante.
3. ALLUMAGE AUTOMATIQUE : Bouton MAN à ON (2). Assurez-vous que le bouton de réglage des flammes (3) est au réglage le plus bas (fig. 1). Repérez la veilleuse (fig. 3.) dans la boîte de foyer. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton (1); un court signal sonore indiquera le début du procédé d'allumage; de courts signaux sonores seront entendus jusqu'à ce que le procédé d'allumage soit complet et que le gaz ait circulé dans les tuyaux jusqu'à la soupape. Lorsque la veilleuse s'allumera, le bouton d'ajustement des flammes (3) tournera automatiquement au réglage le plus haut; appuyez sur le bouton (3) pour réduire la hauteur des flammes.
4. ALLUMAGE MANUEL : Bouton MAN à MAN (2) (fig. 2). Avec la fenêtre enlevée, repérez la veilleuse (fig. 3) dans la boîte de foyer. Réglez le bouton de réglage des flammes (3) à la température la plus basse; À l'aide d'un objet pointu comme un stylo, appuyez sur le centre métallique (4) pour établir l'arrivée du gaz à la veilleuse; Toujours en appuyant sur le centre métallique (4), allumez le gaz à la veilleuse (5) avec une allumette; Continuez d'appuyer sur le centre métallique (4) pour à peu près 10 secondes; relâchez et la veilleuse restera allumée. Si la veilleuse s'allume mais ne reste pas allumée après plusieurs essais, tournez le bouton d'alimentation de gaz (3) à la position "OFF" et appelez votre agent de service ou votre fournisseur de gaz. Remplacez la fenêtre et mettez le bouton MAN (2) à la position ON; tournez le bouton de réglage des flammes (3) vers le haut ou le bas ou utilisez les boutons (3) et (3) sur la télécommande pour régler les flammes.



COMMENT COUPER L'ADMISSION DE GAZ DE L'APPAREIL

ARRÊT AUTOMATIQUE (à l'aide de la télécommande) :

Appuyez et maintenez le bouton (3) pour arrêter l'alimentation de gaz;

Appuyez sur le bouton (1) pour fermer la soupape et éteindre la flamme de la veilleuse.

ATTENTION : L'appareil est chaud lorsqu'il fonctionne. Ne pas toucher l'appareil. Risque de brûlures graves. Surveillez les enfants. Gardez les vêtements et les meubles loin de l'appareil.

DO NOT REMOVE FROM FIREPLACE / NE PAS RETIRER DU FOYER

Appendice B—Guide de télécommande


Synchronisation initiale

Avant d'opérer la télécommande avec le foyer, elle doit être synchronisée. Voir "Synchronisation de la télécommande" à la page 57.

Fonctionnement de la télécommande

NOTE : Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, le récepteur et la manette doivent être synchronisés. Voir la section Synchronisation Récepteur / Télécommande sur la première page de ce guide.

Écran d'affichage



Allumer le foyer

NOTE : Le moteur se met automatiquement à la hauteur de flamme maximum lorsque la veilleuse s'allume.

Allumage à 1 bouton (défaut) :

Allumage à 2 boutons : +



simultanément

Pressez et tenez pendant 4 secondes jusqu'à ce que 8 courts bips se fassent entendre et qu'une série de lignes clignotantes confirment le démarrage; relâcher le(s) bouton(s).

Le gaz circule une fois la veilleuse allumée.

Télécommande passe en Mode Manuel une fois le brûleur allumé.

Pour régler l'allumage à 1 ou 2 boutons, voir la page suivante.



Mode veille (veilleuse seulement)


Pressez et tenez pour mettre le foyer en mode de veille.

MISE EN GARDE : Si la veilleuse ne reste pas allumée après plusieurs essais appelez votre technicien ou le fournisseur de gaz.

Eteindre le foyer

Pressez pour éteindre.

Note : Le foyer peut être rallumé lorsque OFF cessera de clignoter sur la télécommande.




MISE EN GARDE : Vérifiez toujours la veilleuse pour vous assurer qu'elle est bien éteinte.

Régler les flammes

Pressez et tenez pour augmenter la hauteur.

Pressez et tenez pour diminuer la hauteur ou aller en mode de veille.




Appendice B—Guide de télécommande

Réglage Express

Double-cliquez ▼ pour aller au feu le plus bas. "LO" est affiché.

Note : Les flammes vont à la hauteur maximale avant de s'ajuster au niveau le plus bas.



Double-cliquez ▲ pour aller au feu le plus haut. "HI" est affiché.



Choisir l'allumage à 1 ou 2 boutons

Sur cette manette de télécommande, vous pouvez choisir l'allumage à 1 ou à 2 boutons. Par défaut, la manette est réglée à l'allumage à 1 bouton.

Vous pouvez également activer ou désactiver certaines fonctions.

Pour changer l'allumage de 1 bouton à 2 boutons, enlevez les piles de la manette, attendez 10 secondes, réinsérez les piles et immédiatement pendant que l'écran clignote, pressez et tenez ⏻ pour 10 secondes. **ON** est affiché et **1** clignote. Lorsque le changement est complété, **1** change pour **2**.

Pour changer l'allumage de 2 boutons à 1 bouton, procédez tel qu'indiqué ci-dessus. **ON** est affiché et **2** clignote. Lorsque le changement est complété, **2** change pour **1**.

Désactiver ou Activer certaines fonctions

Certaines fonctions sont actives par défaut et elles peuvent être désactivées :

- Sécurité enfant
- Mode Programme
- Mode Thermostatique
- Mode Eco
- Ventilateur de circulation
- Minuterie

Désactiver une fonction

1. Installez les piles dans la manette. Toutes les icônes sont affichées et clignotent.
2. Pendant qu'elles clignotent, pressez et tenez pendant 10 secondes le bouton de la fonction à désactiver.

L'icône clignotera jusqu'à ce que la désactivation soit complète. Elle le sera lorsque l'icône de fonction et 2 barres horizontales ← → seront affichés.

Note : Si le bouton de la fonction désactivée est pressé, il n'y a aucune fonction et ← → est affiché.

Activer une fonction

Suivez les mêmes étapes que la désactivation.

L'icône continuera de clignoter jusqu'à ce que l'activation soit complète. L'icône cessera de clignoter et sera affichée.

Régler les degrés


Pour changer entre °C et °F, pressez et tenez ⏻ + ⌚ simultanément.

Note : °C = horloge 24 heures
°F = horloge 12 heures



Régler l'heure

1. Pressez ▲ + ▼ simultanément. Un chiffre entre 1 et 7 clignote. Il indique le jour de la semaine.
 - 1 = lundi
 - 2 = mardi
 - 3 = mercredi
 - 4 = jeudi
 - 5 = vendredi
 - 6 = samedi
 - 7 = dimanche
3. Pressez ▲ + ▼ simultanément. **Heure** clignote.
4. Pressez ▲ ou ▼ pour régler l'heure.
5. Pressez ▲ + ▼ simultanément. **Minutes** clignotent.
6. Pressez ▲ ou ▼ pour régler les minutes.
7. Pressez ▲ + ▼ simultanément ou attendez pour confirmer le réglage.



Appendice B—Guide de télécommande




Sécurité enfants

Votre manette peut être verrouillée et ne pourra pas être utilisée sauf pour éteindre le foyer.

Marche

1. Pressez et tenez  +  simultanément.
2.  est affiché. Sécurité enfants est en fonction.









Arrêt


1. Pressez et tenez  +  simultanément.
2.  disparaît. Sécurité enfants est arrêté et la manette fonctionne normalement.

Minuterie

Vous pouvez activer la minuterie pour que votre foyer s'éteigne après un certain temps.

Marche/Réglage

1. Pressez et tenez  jusqu'à ce que  soit affiché. **Heure** clignote.
2. Pressez  ou  pour régler l'heure.
3. Pressez  pour confirmer. **Minutes** clignotent.
4. Pressez  ou  pour régler les minutes.
5. Pressez  ou attendez pour confirmer.



Arrêt







Pressez , et  disparaît.


Note : Le feu s'éteint une fois le décompte de la minuterie terminé. La minuterie ne fonctionne qu'en Modes Manuel, Thermostatique et Eco. La minuterie a une durée maximale de 9 heures et 50 minutes.

Éclairage/Variateur (non offert)


Ventilateur de circulation (si installé)

Marche/Réglage

1. Pressez et tenez  jusqu'à ce que  clignote.
2. Pressez  pour augmenter la vitesse du ventilateur et  pour la diminuer.
3. Pressez  ou attendez pour confirmer.  est affiché.



Arrêt

Pressez  jusqu'à ce que les 4 barres indiquant la vitesse disparaissent.

Note : Si le ventilateur n'a pas été arrêté après la dernière utilisation, il démarre automatiquement 4 minutes après l'allumage à la vitesse maximale puis se met au dernier niveau utilisé après 10 secondes.


Le ventilateur s'arrête 10 minutes après que le gaz soit coupé et la soupape à OFF ou en veilleuse.

Appendice B—Guide de télécommande

Modes d'opération

Mode Thermostatique

La température de la pièce est mesurée et comparée à la température réglée. La flamme s'ajuste automatiquement pour atteindre la température réglée.



Mode Programme


La température est contrôlée par les Programme 1 et 2, chacun étant programmé pour allumer et éteindre le foyer à une heure et température données.



Mode Eco

Les flammes sont modulées entre haut et bas. Si la température de la pièce est moindre que la température réglée, les flammes restent hautes plus longtemps. Si la température de la pièce est plus haute que la température réglée, les flammes restent basses plus longtemps. Un cycle dure approximativement 20 minutes.





 Si un des modes décrit ci-dessus (Thermostatique, Programme ou Eco) est en fonction et commandé par l'application MyFire via WiFi, l'écran de la manette affichera APP.

Mode Manuel

L'allumage et l'arrêt du foyer, de même que la hauteur des flammes sont contrôlés manuellement par l'utilisateur.






Mode Thermostatique

Marche






Pressez .  s'affiche. La température pré-réglée est affichée brièvement suivie de la température de la pièce.



Réglage

1. Pressez et tenez  jusqu'à ce que  soit affiché et que la température pré-réglée clignote.
2. Pressez  ou  pour ajuster la température.
3. Pressez  ou attendez pour confirmer.

Arrêt

1. Pressez .
2. Pressez  ou  pour aller en Mode Manuel.
3. Pressez  pour aller en Mode Programme.
4. Pressez  pour aller en Mode Eco.






Mode Programme

Marche

Pressez .
, 1 ou 2, ON ou OFF sont affichés.




Arrêt

1. Pressez , , ou  pour aller en Mode manuel.
2. Pressez  pour aller en Mode Thermostatique.
3. Pressez  pour aller en Mode Eco.








Note: La température réglée pour le Mode Thermostatique est la température utilisée par le Mode Programme Marche. Si vous changez la température du Mode Thermostatique, la température Marche du Mode Programme changera aussi.

Réglage par défaut

- HEURE DE MARCHE TEMPÉRATURE (Thermostatique) : 70 °F / 21 °C
- TEMPÉRATURE HEURE D'ARRÊT : "  " (flamme veilleuse seulement)

Appendice B—Guide de télécommande




Réglage de la température


1. Pressez et tenez  jusqu'à ce que  clignote. **ON** et température pré-réglée (en Mode Thermostatique) sont affichés.
2. Pressez  ou attendez.  **OFF** affichés, température clignote.
3. Pressez  ou  pour sélectionner la température en arrêt.
4. Pressez  pour confirmer.



Note: Les températures pré-réglées Marche (Mode Thermostatique) et Arrêt seront les mêmes pour chaque jour.









Réglage Jour


1. **ALL** clignote. Pressez  ou  pour choisir entre :
 - **ALL** = mêmes réglages marche-arrêt tous les jours
 - **SA:SU** = mêmes réglages marche-arrêt samedi et dimanche
 - **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** = minuterie quotidienne—réglages marche-arrêt uniques pour un seul jour de la semaine, plusieurs jours de la semaine ou tous les jours de la semaine.
2. Pressez  pour confirmer.











Choix ALL (mêmes réglages, tous les jours)


Réglage heure MARCHE (PROGRAMME 1)

1. , **1, ON** affichés. **ALL** affiché brièvement. **Heure** clignote.
2. Pressez  ou  pour régler l'heure.
3. Pressez  pour confirmer. , **1, ON** affichés. **ALL** affiché brièvement. **Minutes** clignote.
4. Pressez  ou  pour régler les minutes.
5. Pressez  pour confirmer.



Réglage heure ARRÊT (PROGRAMME 1)

1. , **1, OFF** affichés. **ALL** affiché brièvement. **Heure** clignote.
2. Pressez  ou  pour régler l'heure.
3. Pressez  pour confirmer. , **1, OFF** affichés. **ALL** affiché brièvement. **Minutes** clignote.
4. Pressez  ou  pour régler les minutes.
5. Pressez  pour confirmer.



Note : Passez au PROGRAMME 2 et réglez les heures de marche et d'arrêt ou interrompre la programmation à ce stade. PROGRAMME 2 demeure alors désactivé.

Note : PROGRAMME 1 et 2 utilisent les mêmes températures de MARCHE (Thermostatique) et d'ARRÊT. Une nouvelle température de MARCHE (Thermostatique) et/ou d'ARRÊT réglée devient aussitôt le nouveau réglage par défaut.

Note : Les heures de MARCHE et d'ARRÊT programmées en PROGRAMME 1 et PROGRAMME 2 deviennent les nouvelles heures par défaut.



Les piles doivent être enlevées pour supprimer les heures de MARCHE et d'ARRÊT et les températures du PROGRAMME 1 et du PROGRAMME 2.

Choix SA:SU (mêmes réglages samedi et dimanche) ou choix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (réglages différents à chaque jour)

- Réglez l'heure de MARCHE et d'ARRÊT en procédant de la même manière que "Choix ALL" ci-dessus.
- Attendre avant de terminer les réglages.

Eco Mode

Marche

Pressez  pour aller en Mode Eco.  affiché.

La hauteur des flammes module entre forte et faible intensité pendant 20 minutes.




Arrêt


Pressez .  disparaît.

Appendice B—Guide de télécommande

Indicateur de piles faibles

 **MISE EN GARDE** : N'utilisez pas de tournevis ou autre objet métallique pour enlever les piles du porte-piles ou de la manette de télécommande. Cela pourrait causer un court-circuit du système de télécommande.

Manette

L'icône de piles faibles  apparaîtra lorsque les piles de la manette doivent être remplacées. Remplacez avec 2 piles alcalines AAA 1.5 V.

Porte-piles

Une série de bips fréquents pendant 3 secondes quand le moteur de la soupape tourne indiquent que les piles ont besoin d'être remplacées dans le porte-piles. Remplacez les piles par 4 piles alcalines AA 1.5 V.

Arrêt automatique

Minuterie

Le feu s'éteint une fois le décompte de la minuterie terminé. La minuterie fonctionne uniquement en Modes Manuel, Thermostatique et Eco. La minuterie a une durée maximale de 9 heures et 50 minutes.

Piles faibles au récepteur

Quand les piles du porte-piles sont faibles, le foyer s'éteint complètement. (Ceci ne se produit pas si le courant électrique est interrompu.)

Arrêt 7 jours

Quand le système n'a pas fonctionné pendant 7 jours, le système éteint automatiquement le foyer incluant la veilleuse.

Mise en veilleuse automatique



3 heures sans communication

La soupape passe en flamme de veilleuse si aucun changement de la hauteur des flammes n'intervient pendant une période de 3 heures. Le feu continuera à fonctionner normalement lorsque la communication est rétablie.

Appendice B—Guide de télécommande

Codes d'erreur

Dans le cas où il y aurait une erreur dans la fonction de la télécommande la manette affichera un code d'erreur.

| Code d'erreur | Message sur la manette | Durée de l'affichage | Symptôme | Cause possible |
|---------------|--|----------------------|--|--|
| F04 | F04 | 4 sec | <ul style="list-style-type: none">• Pas de veilleuse en 30 sec• Note : après 3 séquences d'allumage manquées, message F06 affiché | <ul style="list-style-type: none">• Pas d'alimentation de gaz• Air dans la conduite de gaz à la veilleuse• Pas d'étincelle• Polarité inversée dans le fil du thermocouple |
| F07 | Symbole piles faibles  | Permanent | <ul style="list-style-type: none">• Icône de pile clignote sur l'écran de la manette | <ul style="list-style-type: none">• Piles faibles dans la manette |
| F06 | F06 | 4 sec | <ul style="list-style-type: none">• 3 séquences d'allumage manquées en 5 minutes• Feu ne réagit pas, pas de flamme de veilleuse | <ul style="list-style-type: none">• Pas d'alimentation de gaz• Air dans la conduite de gaz à la veilleuse• Pas d'étincelle• Polarité inversée dans le fil du thermocouple• Orifice de veilleuse incorrecte si la soupape a été convertie de LPG à NG ou vice versa |
| F09 | F09 | 4 sec | <ul style="list-style-type: none">• Feu ne réagit pas• Aucun contrôle électronique du feu | <ul style="list-style-type: none">• Bouton  n'a pas été pressé durant la synchronisation• Récepteur et manette pas synchronisés |
| F46 | F46 | 4 sec | <ul style="list-style-type: none">• Feu ne réagit pas• Réponse intermittente• Aucun contrôle électronique du feu | <ul style="list-style-type: none">• Aucune ou mauvaise connexion entre le récepteur et la manette• Pas de puissance au récepteur (piles faibles)• Faible portée de communication (adaptateur électrique défectueux, manette ne communique pas avec récepteur) |


Appendice C—Interrupteur mural


L'Interrupteur mural peut être utilisé pour contrôler le foyer. Il allume, éteint le feu et augmente et diminue la hauteur des flammes.

Notez que les fonctions de thermostat et de minuterie ne sont pas offertes sur l'interrupteur mural.




Ajustez la hauteur des flammes


Pressez et tenez le bouton UP  pour augmenter graduellement la hauteur des flammes.




Allumez et éteignez l'appareil

Pressez le bouton ON-OFF une fois pour allumer la veilleuse. Pressez à nouveau pour l'éteindre.



Pressez et tenez le bouton DOWN  pour diminuer la hauteur des flammes.



Appendice D—Système HeatShift

Systeme HeatShift^{MC}

Planification et Installation : Linear avec HeatShift^{MC}

Directives pour usage avec les **foyers Valor Linear : 1500, 1600, 1700 et 1800 J ou K**

Incompatible avec foyers Linear précédents : 1500I, 1600I et 1700I

Application

Le système HeatShift^{MC} redistribue l'air chaud émanant du foyer à l'endroit désiré en utilisant la convection naturelle, sans nécessiter de ventilateur.

Plénums LDK1, LDK3, LDK4 ou LDK9 : L'air chaud est dirigé plus haut sur le mur, sur les murs de côté ou même dans une pièce adjacente.

Plaques d'extrémité LDK7 : L'air chaud est dirigé à travers un espace (min. 2-1/2" [64 mm]) entre le mur au-dessus du foyer et le plafond. **Avec le LDK7, la sortie d'air doit être dans la même pièce que le foyer.**

Ces installations résultent en un mur aux températures moins chaudes au-dessus du foyer permettant d'y placer des oeuvres d'art, téléviseur, et ainsi de suite.

Il est déconseillé d'installer le Ventilateur de circulation d'air 1595CFK ou 1595CFKV2 avec le système HeatShift.

Les kits LDK1, LDK3, LDK4, LDK7 ou LDK9 peuvent être utilisés avec les foyers Linear indiqués ci-dessus.

De plus, l'air chaud peut être extrait du plénum HeatShift en y raccordant le Ventilateur de zone HeatSplit 1270RBK (plénums LDK1 et LDK4 **SEULEMENT**).

Note : Ces directives doivent être utilisées conjointement avec les directives d'installation fournies avec le foyer.

Pour certains modèles, l'utilisation de ce système permet des dégagements au manteau ou tablette plus bas—voir *Dégagements—manteau ou tablette*

combustibles dans cet Appendice. Ces dégagements sont permis **SEULEMENT** lorsque le système HeatShift est installé et le déflecteur de convection interne a été enlevé sur l'appareil.

Certification

Les kits HeatShift LDK1, LDK3, LDK4, LDK7 et LDK9 sont certifiés par la CSA pour usage exclusivement avec les foyers Valor indiqués ci-dessus—**NE PAS** les utiliser avec d'autres modèles.

Le système HeatShift peut aussi être utilisé sur les installations extérieures.

Les conduits de 5 pouces (127 mm) de diamètre utilisés avec ces kits doivent être fabriqué de métal et répondre aux normes UL-181 Class 1 Air Duct. Les conduits souples d'aluminium sont acceptables s'ils répondent aux normes UL-181 Class 1.



AVERTISSEMENT

Tous les foyers indiqués ci-dessus exigent l'enlèvement du déflecteur de convection interne pour que ce système fonctionne bien—lisez attentivement ces directives!



AVERTISSEMENT

NE PAS COUVRIR ou placer d'objets devant ou par-dessus une sortie d'air. ÉVITEZ de placer la sortie d'air à moins de 7 pieds (2,13 m) au-dessus du plancher car les températures de l'air à la sortie sont chaudes.



AVERTISSEMENT

Lorsque la sortie d'air est près d'un plafond de couleur pâle, le plafond peut se tacher par la poussière qui se trouverait dans le courant d'air chaud; le/s plénum/s placé/s plus bas sur le mur aideront à diminuer la possibilité de taches.






Appendice D—Système HeatShift

Kits

Cinq kits sont offerts pour les foyers Linear :

- LDK1—Plénum quadruple de 48" (122 cm)
- LDK3—Plénums doubles de 14" (35,6 cm) (2), grilles incluses
- LDK4—Plénum quadruple de 38" (96,6 cm)
- LDK7—Plaques d'extrémité des conduits (2)—pour sortie en cantonnière (au plafond) SEULEMENT
- LDK9—Plénum quadruple de 30" (76,2 cm)

Contenu des kits







Appendice D—Système HeatShift

Accessoires optionnels


- LDK2—Cadre de finition 48" (122 cm), pour le LDK1
- LDK5—Cadre de finition 38" (96,6 cm), pour le LDK4
- LDK6—Conduits flex en aluminium de 5" (12,7 cm) de diamètre à 2 plis—2 longueurs de 10 pi (3,05 m) pouvant être coupées à la longueur désirée
- LDK10—Cadre de finition 30" (73,2 cm), pour le LDK9

Contenu des kits




Appendice D—Système HeatShift


Configurations suggérées Pas à l'échelle




Sortie à l'avant avec LDK1, LDK4 ou LDK9



Sortie sur un mur arrière avec LDK1, LDK4 ou LDK9
Note : Le conduit d'évacuation du foyer peut empiéter sur la position du plénum. Décalez le conduit autour du plénum si nécessaire.




Sorties sur les côtés avec LDK3



Sorties sur un mur arrière avec LDK3


Note : Le parcours du conduit d'évacuation vertical du foyer devra être décalé autour des plénums de 38" (LDK4) ou de 48" (LDK1).

Note : Buses de sortie décalées, 2 par côté




1600K L1 à 2 côtés avec LDK1, LDK4 ou LDK9

Note - When using LDK7, the discharge opening must be located in the same room as the fireplace.



avec LDK7

Installations en coin



⚠ AVERTISSEMENT


Les plénums sont certifiés pour décharge horizontale SEULEMENT. Les plaques d'extrémité des conduits sont certifiés pour décharge verticale vers le haut SEULEMENT. NE PAS installer le plénum ou les plaques sur le plancher ou au plafond. NE PAS COUVRIR OU PLACER d'objets devant ou par-dessus la sortie d'air. ÉVITEZ de placer la sortie d'air à moins de 7 pieds (2,13 m) au-dessus du plancher car les températures de l'air à la sortie sont chaudes!

NE PAS INSTALLER LES SORTIES À TRAVERS LES MURS EXTÉRIEURS!

NOTE : Ce système peut également être utilisé sur les installations extérieures où l'on souhaite réduire la température de la surface du mur au-dessus du foyer. Les grilles de déversement d'air chaud doivent être situées dans un espace à l'épreuve des intempéries tel que décrit dans le Guide d'installation Conversion pour l'extérieur GV60CKO.

Appendice D—Système HeatShift


Concept (avec plénums LDK1, LDK2, LDK4 et LDK9)



Appendice D—Système HeatShift



Concept (avec plaques d'extrémité LDK7)

Note - Avec le LDK7, la sortie d'air doit être dans la même pièce que le foyer.



Appendice D—Système HeatShift

| Y Élévation verticale | X Max. décalage horizontal permis |
|-----------------------------|---|
| 30" 0,76 m | 24" 0,61 m |
| 36" 0,91 m | 36" 0,91 m |
| 42" 1,07 m | 48" 1,22 m |
| 48" 1,22 m | 60" 1,52 m |
| 54" 1,37 m | 72" 1,83 m |
| 60" 1,52 m | 84" 2,13 m |
| 66" 1,68 m | 96" 2,44 m |
| 12'-0" 3,66 m | 96"Max. |




Appendice D—Système HeatShift


Dimensions Plénums

LDK 1


pouces [mm]



Vu du haut




Vue avant




Vue côté droit

LDK 4


pouces [mm]



Vu du haut



Vue avant




Vue côté droit

Appendice D—Système HeatShift


Dimensions—Plénums

LDK 3




LDK 9

pouces [mm]






Appendice D—Système HeatShift

Dimensions—Plaques d'extrémité LDK7




Appendice D—Système HeatShift

Encastrement sommaire



Appendice D—Système HeatShift


Encastrement et dégagements




Appendice D—Système HeatShift

Encastrement et dégagements—détails


LDK1 & LDK4



LDK3




LDK9




Appendice D—Système HeatShift

Sortie d'air en cantonnière—Plaques d'extrémité LDK7



Appendice D—Système HeatShift


Dégagements des combustibles—LDK7



Appendice D—Système HeatShift

HeatShift LDK 1, LDK 4 avec Ventilateur de zone HeatSplit 1270RBK optionnel
(ne peut pas être installé à l'extérieur)


HeatShift™ + HEATSPLIT




Appendice D—Système HeatShift

Dégagements—manteau ou tablette COMBUSTIBLE, foyers Linear (avec HeatShift SEULEMENT)

Dégagements des murs de côté sont les mêmes que ceux indiqués dans le Guide d'installation du foyer.




Finition INCOMBUSTIBLE—saillies égales, foyers Linear (avec HeatShift SEULEMENT)





Appendice D—Système HeatShift

Enlevez le déflecteur de convection

Pour que le système HeatShift soit efficace, le déflecteur de convection situé au-dessus de la boîte de foyer dans la caisse de l'appareil doit être enlevé. Ainsi l'air chaud sera canalisé et s'échappera par les conduits installés sur le dessus de la caisse du foyer.



! Enlevez le déflecteur de convection de l'appareil. Il est retenu par des vis (3) situées juste derrière la paroi avant de l'appareil. Recyclez le déflecteur puisqu'il ne sera pas utilisé.



⚠ AVERTISSEMENT

NE PAS INSTALLER le Ventilateur de zone 1270RBK aux 4 buses.


⚠ AVERTISSEMENT

Les QUATRE (4) buses DOIVENT ÊTRE RACCORDÉES aux buses du/des plénum/s.




Appendice D—Système HeatShift

Installez les buses HeatShift

1. Enlevez les quatre couvercles du dessus de la caisse de l'appareil (6 vis chacun).




2. Installez les buses fournies avec le kit LDK choisi sur la caisse de l'appareil (6 vis chacune).



Appendice D—Système HeatShift

Installez le plénum (LDK1, LDK3, LDK4 ou LDK9) —voir page suivante pour installer les Plaques d'extrémité LDK7

1. Montez un encastrement sommaire à l'endroit désiré—consultez les sections précédentes de ce guide afin de connaître les positions permises pour le plénum et les dimensions d'encastrement.
2. Installez les supports de montage/écarteurs au plénum—utilisez les vis à métal courtes fournies autrement la tige des vis peut empiéter sur l'espace requis pour l'installation du cadre de finition.



3. Installez le/s plénum/s dans l'encastrement en maintenant les dégagements minimaux aux combustibles tel qu'indiqué à la section *Encastrement sommaire*. Fixez le plénum à l'encastrement par ses supports de montage à l'aide de clous ou vis. **Notez que les supports de montage ne sont pas conçus pour supporter le poids du plénum et des conduits. Installez un support en-dessous du plénum et assurez-vous que le plénum soit de niveau et que son ouverture ne soit pas déformée (voir la section *Encastrement et dégagements—détails*).** Utilisez des courroies de métal (tout autour, non-incluses) si nécessaire pour solidifier le plénum à l'encastrement.
4. Raccordez une section de conduit répondant aux normes UL-181, Class 1 à chaque buse et fixez les sections avec des colliers de serrage fournis. **NE PAS RACCORDER UN CONDUIT À UN AUTRE!**

5. Raccordez l'autre bout des sections de conduits au plénum à l'aide de colliers de serrage fournis. Une pente vers le haut doit être maintenue s'il y a des sections horizontales afin de favoriser une bonne convection. Utilisez des courroies si nécessaire pour maintenir la position des conduits. Supportez les sections horizontales à chaque 24 pouces (610 mm).

6. Vaporisez une peinture noire mate à haute température sur les surfaces intérieures des plénums là où elles peuvent être visibles.


Note : Le rebord du cadre de finition blanc (lorsqu'utilisé) couvre approximativement 1-1/4 de pouce (32 mm) du métal à l'intérieur de l'ouverture du plénum.

7. Installez le cadre de finition ou les grilles lorsque la finition du mur est complétée :


LDK1 : Utilisez le LDK2.

LDK4 : Utilisez le LDK5.

LDK9 : Utilisez le LDK10.



LDK3 : Utilisez les grilles fournies avec le kit.



Note : Le cadre ou grilles sont blancs mais peuvent être peints d'une autre couleur si désiré; utilisez une peinture à haute température (250 °F/ 121 °C). Si on ne veut pas utiliser de cadre ou de grille, la finition du mur peut être amenée jusqu'au périmètre de la sortie d'air du plénum avec le matériau choisi. Ne pas empiéter sur l'ouverture de la sortie du plénum.


8. Continuez l'installation du foyer.

Appendice D—Système HeatShift

Installez les Plaques d'extrémité (LKD7) —voir page précédente pour l'installation des plénums LDK1, LDK3, LDK4 et LDK9

1. Montez un encastrement sommaire à l'endroit désiré—consultez les sections précédentes de ce guide afin de connaître les positions permises pour les plaques d'extrémité des conduits et les dimensions d'encastrement.
2. Sur chaque plaque, pivotez les écarteurs en position verticale et fixez-les à la plaque avec les vis fournies.

2 écarteurs par plaque



3. Installez les plaques d'extrémité dans l'encastrement vous assurant qu'il y ait 1 pouce [25 mm] de dégagement entre les buses/conduits et les matériaux combustibles sous les plaques et que les dégagements au-dessus des plaques soient maintenues selon les exigences indiquées aux pages précédentes. Le périmètre des plaques d'extrémité peut être taillé si nécessaire pour accommoder les dimensions de l'encastrement. Fixez les plaque à l'encastrement avec des vis ou des clous pour éviter leur mouvement.
4. Raccordez une section de conduit répondant aux normes UL-181, Class 1 à chaque buse et fixez les sections avec des colliers de serrage fournis. **NE PAS RACCORDER UN CONDUIT À UN AUTRE!**
5. Raccordez l'autre bout des sections de conduits aux plaques d'extrémité à l'aide de colliers de serrage fournis. Une inclinaison vers le haut doit être maintenue s'il y a des sections horizontales afin de favoriser une bonne convection. Utilisez des courroies si nécessaire pour maintenir la position des conduits. Supportez les sections horizontales à chaque 24 pouces (610 mm).
6. Continuez l'installation du foyer.

Liste de pièces

| | Description | N° de pièce |
|--------------|---|-------------|
| LDK1 | Kit de plénum quadruple 48" (122 cm) | |
| | Plénum quad 48" x 2" (122 x 5,1 cm) | 4005476 |
| | Buses de 5" (12,7 cm) (4) | 4005478 |
| | Supports de montage/écarteurs | 4007213 |
| | Vis #8 1/4" (7) | 798601 |
| LDK2 | Cadre de finition 48" (122 cm) pour LDK1 | |
| | Aux Frame-SPL 48" x 2" (122 x 5,1 cm), blanc | 4005612 |
| LDK3 | Kit de plénum double 14" (35,6 cm) | |
| | Plénums doubles 14" x 6" (35,6 x 15,3 cm) (2) | 4005464 |
| | Buses de 5" (12,7 cm) (4) | 4005478 |
| | DABL-00-C-SPL Grilles 14" x 6" (35,6 x 15,3 cm), blanches (2) | 4005614 |
| | Supports de montage/écarteurs (2) | 4005566 |
| | Vis #8 1/4" (6) | 798601 |
| LDK4 | Kit de plénum quadruple 38" (96,5 cm) | |
| | Plénum quad 38" x 2" (96,5 x 5,1 cm) | 4005477 |
| | Buses de 5" (12,7 cm) (4) | 4005478 |
| | Supports de montage/écarteurs | 4007213 |
| | Vis #8 1/4" (7) | 798601 |
| LDK5 | Cadre de finition 38" (96,5 cm) pour LDK4 | |
| | Aux Frame-SPL 38" x 2" (96,5 x 5,1 cm), blanc | 4005613 |
| LDK6 | Kit conduits aluminium 2-plis 5" (12,7 cm) | |
| | Conduits souples d'aluminium 5" (12,7 cm) dia, 10' (3 m) long (étiré) (2) | 4005635 |
| | Colliers de serrage 4.5"-6.5" (11,4-16,5 cm) (8) | 4005642 |
| LDK7 | Plaques d'extrémité de conduits | |
| | Plaque avec écarteur (2) | 4006747 |
| | Buses de 5" (12,7 cm) (4) | 4005478 |
| | Vis 8 x 3/8 tap PN HD PH (12) | 100A757 |
| LDK9 | Kit de plénum quadruple 30" (76,2 cm) | |
| | Plénum quad 30" x 2" (76,2 x 5,1 cm) | 4007903 |
| | Buses de 5" (12,7 cm) (4) | 4005478 |
| | Supports de montage/écarteurs | 4007601 |
| | Vis #8 1/4" (5) | 798601 |
| LDK10 | Cadre de finition 30" (76,2 cm) pour LDK9 | |
| | Aux Frame-SPL 30" x 2" (76,2 x 5,1 cm), blanc | 4007951 |

Appendice E—Pièces de remplacement

| | Description | Pièce n° |
|-----|---------------------------------------|------------|
| 1 | Défecteur de chaleur | 4003049 |
| 2 | Buse d'évent 45 degrés | 0945M |
| 3 | Joint de buse d'évent | 4002999 |
| 4 | Écarteurs de dessus de caisse (2) | 4005408 |
| 5 | Restricteur d'air | 4003017 |
| 6 | Plaques de couverture (4) | 4005409 |
| 7 | Plaques de couverture (2) | 4003046 |
| 8 | Supports d'ancrage - panneaux (2) | 4001283 |
| 9 | Levier à ressort gauche | 4002770 |
| 10 | Levier à ressort droit | 4002766 |
| 11 | Défecteur de convection | 4005400 |
| 12 | Couvercle d'orifice de câble | 4003038 |
| 13 | Support - panneau du haut | 4002963 |
| 14 | Support de renforcement | 4007949 |
| 15 | Support de plinthe | 4007950 |
| 16 | Fenêtre complète | 4003567X |
| 17 | Plaquette sécurité vitre chaude | 4003093 |
| 18 | Plateforme de métal | 4004138AH |
| 19 | Brûleur | 4006900AH |
| 20 | Support de plateforme | 4002908 |
| 21 | Support de fixation du brûleur | 4002903 |
| 22 | Module du brûleur (gaz naturel) | 4006922 |
| | Module du brûleur (gaz propane) | 4007736 |
| 23 | Écran de veilleuse | 4003018AH |
| 24 | Veilleuse complète (gaz naturel) | 4006738 |
| | Veilleuse complète (gaz propane) | 4006739 |
| 24a | Bouchon de veilleuse | 4000726 |
| 24b | Veilleuse #51 (gaz naturel) | 4000727 |
| | Veilleuse #30 (gaz propane) | 4000728 |
| 25 | Thermocouple | 4000061 |
| 26 | Injecteur veilleuse #51 (gaz naturel) | 4000735 |
| | Injecteur veilleuse #30 (gaz propane) | 4000736 |
| 27 | Tube de veilleuse | 4000732 |
| 28 | Couvercle de veilleuse 2-flammes | 4000730 |
| 29 | Écrou d'électrode | 4001855 |
| 30 | Électrode | 4001856 |
| 31 | Joints veilleuse (2) | 4000715 |
| 32 | Bloc support de veilleuse | 4006907 |
| 33 | Support de plateforme | 4002908 |
| 34 | Support de brûleur A | 4006918 |
| 35 | Support de brûleur C | 4007223 |
| 36 | Butoir d'obturateur L2 | 4008005 |
| 37 | Support d'injecteur | 4007702 |
| 38 | Orifice DMS #32 (gaz naturel) | 4007000-32 |
| | Orifice DMS#49 (gaz propane) | 4007000-49 |


| | Description | Pièce n° |
|-----|--|----------|
| 39 | Obturateur d'air | 4007748 |
| 40 | Plaque du brûleur | 4006916 |
| 41 | Joints courts, plaque du brûleur (2) | 3000399 |
| 42 | Joints longs, plaque du brûleur (2) | 3000400 |
| 43 | Levier d'obturateur | 4007225 |
| 44 | Rondelles plates #10 * 1/2 (2) | 4006692 |
| 45 | Rondelles à ressort 3/16" * 9/16" (2) | 4006691 |
| 46 | Écrous d'acier fini zinc #10-24 (2) | 4007890 |
| 47 | Conduite d'alimentation de gaz | 4006923 |
| 48 | Support de soupape à gaz | 4002905 |
| 49 | Soupape à gaz GV60 (gaz naturel) | 4003986X |
| | Soupape à gaz GV60 (gaz propane) | 4003987X |
| 50 | Interrupteur thermocourant | 4001037 |
| 51 | Conduite souple d'acier | 4000345 |
| 52 | Récepteur bi-directionnel Valor 10 | 4005597 |
| 53 | Harnais de connexion GV60 | 4001187 |
| 54 | Câble interrupteur à borne jaune | 4002096 |
| 55 | Câble interrupteur à borne rouge | 4001035 |
| 56 | Gaine pour câble d'allumage | 4002244 |
| 57 | Câble d'allumage 500 mm | 4001039 |
| 58 | Support mural manette Valor 10 | 4004459 |
| 59 | Manette Valor 10 noire | 4007548 |
| 60 | Porte-piles et interrupteur mural | RBWSK |
| 60a | Boîte de raccordement | 4005527 |
| 60b | Plaque de boîte et 4 vis | 4005526 |
| 60c | Porte-piles | 4006553 |
| 60d | Attache autobloquante | 4005524 |
| 60e | Harnais de connexion | 4005523 |
| 60f | Plaque avec aimants | 4005391 |
| 60g | Longues vis (2) | 4001444 |
| 60h | Interrupteur mural avec 2 vis | 4005522 |
| 60i | Couvercle du porte-piles | 4005390 |
| 62 | Panneaux intérieurs - ensembles complets | |
| | Panneaux cannelés noirs | 1715FBL |
| | Panneaux verre réfléchissant | 1725RGL |
| | Panneaux unis noirs | 1760PBL |
| 63 | Panneau arrière | |
| | Cannelé noir - panneau du centre | 4003955 |
| | Verre (3) | 4004275 |
| | Uni noir - panneau du centre | 4008535 |
| 63a | Panneau arrière - côtés | |
| | Cannelés noirs - côtés (2) | 4003727 |
| | Verre—voir n° 63 | - |
| | Uni noir - côtés (2) | 4008534 |

Appendice E—Pièces de remplacement

| | Description | Pièce n° |
|-----|-------------------------------------|-----------|
| 64 | Panneau côté gauche | |
| | Noir | 4003071 |
| | Verre | 4004273 |
| | Noir | 4003071 |
| 65 | Panneau côté droit | |
| | Noir | 4003072 |
| | Verre | 4004274 |
| | Noir | 4003072 |
| 66 | Panneau du haut | |
| | Noir (2) | 4003728 |
| | Noir (2) | 4003728 |
| | Noir (2) | 4003728 |
| 67 | Verre décoratif Murano | 1700DGM |
| 68a | Pièce de verre 401 sur 66 mm | 4003746A |
| 68b | Pièce de verre 401 sur 82 mm | 4003746B |
| 68c | Pièce de verre 119,5 sur 46 mm | 4003746C |
| 68d | Pièce de verre 119,5 sur 78,5 mm | 4003746D |
| 68e | Pièces de verre 384,5 sur 66 mm (2) | 4003746E |
| 68f | Pièces de verre 384,5 sur 82 mm (2) | 4003746F |
| 69 | Éclats de verre 1/2" (1 sac) | 4004521 |
| 70 | Bois de grève | 1705DWKV2 |
| | Bûche n° L17 | 4007987 |
| | Bûche n° L21 | 4007991 |
| | Bûche n° L22 | 4007992 |
| | Bûche n° L35 | 4008739 |
| | Bûche n° L40 | 4002965 |
| | Bûche n° L41 | 4009391 |
| | Bûche n° L42 | 4009392 |
| 77 | Galet brun | 4003082 |
| 78 | Galet gris | 4003083 |
| 79 | Petit galet gris | 4003086 |
| 80 | Galet blanc | 4003084 |
| 81 | Galet noir | 4003085 |
| 82 | Petit galet beige | 4003087 |
| 83 | Sac de vermiculite grade 1A | 4002940 |

| | Description | Pièce n° |
|-----|---|-----------|
| 84 | Pierres et gravier | 1714RSS |
| 85 | Bûche gauche | 4001827 |
| 86 | Bûche gauche - courte (2) | 4001827S |
| 87 | Bûche droite (2) | 4001828 |
| 88 | Pierres gris pâle S4-A (7) | 4002338 |
| 89 | Pierres gris foncé S4-A (5) | 4002339 |
| 90 | Pierres grises S4-B (5) | 4002340 |
| 91 | Pierres gris foncé S4-B (8) | 4002341 |
| 92 | Pierre n° 7 | 4002650 |
| 93 | Pierres n° 9 (2) | 4002652 |
| 94 | Pierres n° 11 (2) | 4002654 |
| 95 | Pierre n° 14 | 4002657 |
| 96 | Pierre n° 16 (2) | 4002659 |
| 97 | Pierre n° 17 | 4002660 |
| 98 | Gravier 3/4" - gris, noir - sac de 1/2 lb | 4004792 |
| 99 | Ensemble Bois fendus | 1705SWKV2 |
| 100 | Bûches seulement | 4009519 |
| | Bûche fendue n° 20 | 4008743 |
| | Bûche fendue n° 21 | 4008744 |
| | Bûche fendue n° 28 | 4008751 |
| | Bûche fendue n° 31 | 4009393 |
| | Bûche fendue n° 32 | 4009394 |
| | Bûche fendue n° 33 | 4009395 |
| | Bûche fendue n° 36 | 4009444 |
| | Bûche fendue n° 37 | 4009445 |
| | Bûche fendue n° 38 | 4009446 |
| 101 | Braise mélangée grise, sac de 8 tasses | 4008046 |
| 102 | Ensemble Bûches de bouleau | 1705BLKV2 |
| | Bûche de bouleau n° L2 | 4007372 |
| | Bûche de bouleau n° L4 | 4007374 |
| | Bûche de bouleau n° L6 | 4007376 |
| | Bûche de bouleau n° L10 | 4007380 |
| | Bûche de bouleau n° L12 | 4007382 |
| | Bûche de bouleau n° L30 | 4008758 |
| | Bûche de bouleau n° L31 | 4008759 |
| | Bûche de bouleau n° L32 | 4008760 |
| | Bûche de bouleau n° L13 | 4009422 |
| 103 | Supports de céramique (2) | 4007649 |
| 104 | Braise mélangée grise, sac de 8 tasses | 4008046 |
| 105 | Trousse de réparation GV60 | 4004544 |

Appendice E—Pièces de remplacement



Appendice E—Pièces de remplacement

